Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

БПС-3 блок питания и сигнализации



Блок питания и сигнализации «**БПС-3**» предназначен для питания сигнализаторов СТГ-3 и СТГ-3-И при их соединении в шлейф, выдачи световой и звуковой сигнализации при срабатывании любого сигнализатора в шлейфе, с одновременным переключением «сухих» контактов реле по двум порогам.

БПС-3 обеспечивает многоточечный контроль параметров воздуха рабочей зоны бытовых, административных, общественных, производственных помещений и открытых площадок с помощью сигнализаторов СТГ-3 и СТГ-3-И.

Блоки питания БПС-3 стационарные, автоматические, располагаются вертикально. Работают в непрерывном режиме.

Технические характеристики

технические характеристики						
Характеристики	Значения	Примечания				
Напряжение питания, В	от 150 до 253	(50±1) Гц (действующее значение)				
Потребляемая мощность ВА, не более	120	при максимальной нагрузке на выходе				
Выходное напряжение, В	34 ± 2	максимальный ток нагрузки 2А				
Время прогрева, мин., не более	5					
Уровень звуковой сигнализации, Дб, не менее	85	на расстоянии 1 м				
Диапазон температуры окружающей среды, ℃	от 1 до 40					
Степень защиты блоков	IP 30					
Габаритные размеры, мм, не более	240x240x120	масса не более 2 кг				
Параметры «сухих» контактов реле	= 30 B, 5 A ~ 250 B, 5 A	нагрузка – резистивная				

Обозначения блоков:

Обозначения блоков	Условное наименова- ние блоков	Тип входного сигнала о срабатывании сиг- нализаторов	Условное наименование подключаемых к блокам сигнализаторов	Связь с внешними устройствами
ИБЯЛ.426479.046 (без цифровой инди- кации)	БПС-3	сигнал напряжения постоянного тока	СТГ-3-ХХ	релейный вы- ход
ИБЯЛ.426479.046-01 (с цифровой индика- цией)	БПС-ЗИ	цифровой адресный интерфейс	СТГ-3-И-ХХ	релейный вы- ход и по ин- терфейсам RS 485 и RS 232

Для блоков БПС-3 состояние реле нормально замкнутое.

Для блоков БПС-3-И состояние реле (нормально замкнуто/разомкнуто) устанавливается в меню блока.

Комплект поставки

- 1. Блок питания и сигнализации БПС-3
- 2. Комплект монтажных частей.
- 3. Эксплуатационная документация.

За отдельную плату поставляется диск CD-R ИБЯЛ.431212.002 с программным обеспечением для БПС-3-И и СТГ-3-И.