



ΠΙΣΤΟΜΟΑΠΠΑΡΑΤ

ОСНОВАН В 1940

Распределители стыкового исполнения для присоединения к пневмосистеме устанавливают с помощью четырех винтов на специальную плиту с выполненными в ней рабочими каналами. Уплотнение рабочих каналов обеспечивается резиновыми кольцами (входят в комплект поставки), которые установлены в цевках основания распределителя.

Способ присоединения
пневмолиний:
01 - стыковое нижнее, с плитой.

Параметры	Нормы для типоразмеров
	B63-24A-01
1. Условный проход, мм	16
2. Присоединение пневмолиний: - рабочих - управления	стыковое
3. Номинальное давление, МПа	0,63
4. Минимальное рабочее давление, МПа, не более	0,25
5. Минимальное давление управления, МПа, не более	0,25
6. Пропускная способность, Кв*, м³/ч, не менее	2,8
7. Максимальное число срабатываний, в мин.	250
8. Масса, кг, не более	1,15

* Kv определяется по ГОСТ 14691



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОПАРАТЫ

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5
Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В63-24А-01

РЕМКОМПЛЕКТ В63-24А-01



Обозначение запасной части	Наименование запас- ной части	Кол-во
Детали		
В63-14А-001	Прокладка	1
В63-14А-002	Кольцо опорное	2
В63-14А-004	Кольцо	3
В63-14А-005	Золотник	1
В63-14А-012	Прокладка	1
В63-14А-015	Кольцо	1

Обозначение запасной части	Наименование запасной части	Кол-во
Стандартные изделия		
	Кольца по ГОСТ18829-73	
	005-008-19-2-1	1
	014-018-25-2-1	1
	022-025-19-2-1	4

ЗАКАЗАТЬ