

Общество с ограниченной ответственностью  
«Сектор КЭП»

**ЗАКАЗАТЬ**

Микрофон настольный динамический  
НМ-2.1

ПАСПОРТ

НМ-2.1 ПС

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип микрофона ..... динамический
2. Диаграмма направленности ..... ненаправленный
2. Чувствительность (0дБ=1В/Па на 1 кГц), дБ..... минус 40 (+/-3)
3. Входное сопротивление (при 0 Па), Ом ..... не более 600
4. Рабочий диапазон частот, Гц ..... от 300 до 6500
5. Габаритные размеры, мм..... 90x45x133
6. Масса, кг ..... не более 1,4

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки микрофона приведена в табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1.	Микрофон настольный динамический НМ-2.1	1	
2.	Шнур подключения настольного микрофона Ш-2-3	1	По согласованию с заказчиком
3.	Паспорт НМ-2.1 ПС	1	

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается располагать микрофон в следующих местах:
  - в лучах прямого солнечного света;
  - вблизи от источников тепла или открытого пламени;
  - вблизи от источников вибрации;
  - вблизи от источников сильных магнитных полей;
  - в местах с сильным потоком воздуха;
  - в сильно запыленных местах.
2. Очистка микрофона должна производиться сухой мягкой тканью.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Вставьте разъем, расположенный на гусяке с микрофоном, в разъем, расположенный на верхней панели подставки, до щелчка.
2. Подключите один разъем шнура подключения микрофона к разъему, расположенному на задней панели подставки микрофона, до щелчка, другой разъем - к прибору, согласно руководства по эксплуатации на прибор.

3. Для включения микрофона необходимо нажать кнопку TALK, расположенную на передней панели подставки микрофона.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Микрофоны должны быть извлечены из транспортной тары и храниться в индивидуальной упаковке в условиях, соответствующих группе 2 по ГОСТ 15150-69.
2. При хранении на стеллажах или полках микрофоны могут быть сложены не более чем в 10 рядов высотой.
3. При транспортировании ящики с упакованными микрофонами должны быть защищены от прямого воздействия атмосферных осадков.
4. Допускается транспортировать микрофоны в индивидуальной упаковке внутри населенных пунктов. В данном случае микрофоны должны быть защищены от механических повреждений, осадков и воздействия солнечной радиации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие микрофона требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока неисправности, произошедшие по вине производителя, устраняются за его счет.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон настольный динамический НМ-2.1 соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

**ЗАКАЗАТЬ**



**ООО «Сектор КЭП»**

г. Екатеринбург, ул. Основиснская, 8, оф 83  
тел. (343) 216-36-57, 216-36-58, 216-36-59

и