



RD 312 металлоискатель



Металлоискатель **RD 312** предназначен для обнаружения люков, задвижек, металлических крышек, находящихся под асфальтом, бетоном или травой. Поисковая тарелка герметична, благодаря чему поиск можно осуществлять под небольшим слоем воды.

Положение его штанги по высоте регулируется откручиванием гайки, блокирующей ее.

Особенности металлоискателя:

- Наличие всего двух кнопок: Вкл/Регулировка и Выкл;
- Автоматическая регулировка уровня чувствительности;
- Современная технология подавления помех упрощает поиск.

Состав стандартного комплекта металлоискателя RD 312:

- Металлоискатель;
- Сумка для переноски;
- Батареи питания.

Глубина локации

Тип предмета	Размер, мм	Глубина, мм
Чугунная крышка люка	600	800
Чугунная крышка люка	400	600
Чугунная крышка люка	100	300
Клапанная коробка	150	410
Пластиковая клапанная коробка	100	200

Технические характеристики металлоискателя RD312

Описание	Прецизионный локатор металлических предметов
Конструкция	Пластик АБС
Шток:	22мм алюминиевая трубка
Условия эксплуатации	Всепогодный по NEMA 3R и IP54
Прочность	Выдерживает падение на бетон с высоты 1 м
Регулировка чувствительности и мощности	Ручная
Индикация	Звуковая, аудио при подключении наушников
Батареи	1 × 6LR61 9 V Алкалиновые (крона) 30 часов работы (номинально при 20 °C и периодическом использовании)
Диапазон рабочих температур	От -15 °C до +50 °C
Размер	780 × 250 × 100 мм
Размер транспортной упаковки	790 × 260 × 140 мм
Вес	1 кг
Вес (в транспортной упаковке)	2 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Контроль качества	BS5750/ISO 9001/EN29001
EMC	Соответствует европейскому стандарту EMC 89/336/EEC
Опции	Наушники летнего и зимнего типов, сумка для переноски

Для включения локатора необходимо нажать кнопку зеленого цвета и удерживать ее в этом положении до тех пор, пока локатор не издаст характерные звуки тиканья. Нажатие кранной кнопки выключит локатор. Автоматическая система обеспечит отключение локатора, если он непреднамеренно оставлен во включенном состоянии.

Для установки максимальной чувствительности следует освободить локатор от металлических предметов и нажать кнопку зеленого цвета без ее удержания.



Обследовать поверхность следует, перемещая локатор из стороны в сторону так, чтобы его поисковая головка находилась примерно на расстоянии 5 см от земли. Высокий уровень отклика локатора указывает на наличие металлической крышки, люка и т.п.

Если отклик локатора проявляется на большой площади, то, находясь в пределах этой зоны отклика, кратковременно нажмите кнопку зеленого цвета для снижения чувствительности локатора.

Замена батареи питания локатора производится, когда прибор выключен или имеет низкую чувствительность.