

ЗАКАЗАТЬ

ООО НПФ «БИТЕК»

БиСТАРТ® 2.0

ПУСКАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

ПУСКАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ

БСТ2-Р1

Модели до 60А



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БМДК.648600.019-01РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
1.1	Назначение.....	4
1.2	Внешний вид.....	5
1.3	Функциональные возможности	5
1.4	Технические характеристики	6
1.5	Состав и устройство пускателя	8
1.6	Подключение и управление электродвигателем	9
1.7	Функция безударного пуска без снижения быстродействия	9
1.8	Функция контроля исправности схемы подключения	10
1.9	Маркировка и пломбирование	10
1.10	Упаковка	10
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	11
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	11
2.2	Подготовка пускателя к использованию	11
2.3	Использование пускателя	11
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	12
3.1	Общие указания.....	12
3.2	Меры безопасности	12
3.3	Порядок технического обслуживания	12
3.4	Возможные неисправности и методы их устранения.....	12
4	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
5	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	13
	Приложение А Габаритно-установочные размеры	14

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения возможностей и требований по эксплуатации реверсивных бесконтактных пускателей **БСТ2-Р1**, предназначенных для прямого пуска и реверса электродвигателей (далее – пускатели).

Настоящее РЭ содержит описание, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования и хранения пускателей **БСТ2-Р1**.

ВНИМАНИЕ!

К работе с пускателями допускаются лица, имеющие допуск к эксплуатации электроустановок до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Реверсивные бесконтактные пускатели **БСТ2-Р1** серии «**БуСТАРТ 2.0**» – это реверсивные полупроводниковые (тиристорные) пускатели, предназначенные для пуска и реверса электродвигателей.

1.1.2 Полупроводниковая коммутация обеспечивает высокий ресурс включений при частых коммутациях, отсутствие искрения, механического износа, минимальный уровень коммутационных помех. Тиристоры пускателей имеют необходимый запас для коммутации высоких пусковых токов электродвигателя.

1.1.3 Диапазон мощностей подключаемых электродвигателей от 0.04 до 30 кВт.

1.1.4 Перечень исполнений пускателей **БСТ2-Р1** приведен в Таблице 1.

Таблица 1 – Перечень моделей

Ток, А	Диапазон мощности ЭД, кВт	Напряжение управления	
		220В, 380В АС/DC	24В, 36В, 42В, 48В АС/DC
Стандартные модели (продолжительность включения до ПВ=100%):			
12	0,04...5,5	БСТ2-Р10-12	БСТ2-Р12-12
16	0,04...7,5	БСТ2-Р10-16	БСТ2-Р12-16
24	0,1..11	БСТ2-Р10-24	БСТ2-Р12-24
30	0,4..15	БСТ2-Р10-30	БСТ2-Р12-30
45	0,4..22	БСТ2-Р10-45	БСТ2-Р12-45
60	0,4..30	БСТ2-Р10-60	БСТ2-Р12-60
Модели для импульсных и непродолжительных включений (запорно-регулирующая арматура, продолжительность включения ПВ=25%)			
16	0,04...7,5	БСТ2-Р10-И16	БСТ2-Р12-И16
24	0,1..11	БСТ2-Р10-И24	БСТ2-Р12-И24
30	0,4..15	БСТ2-Р10-И30	БСТ2-Р12-И30

1.2 Внешний вид




Рисунок 1 - Внешний вид пускателя БСТ2-Р12-12 (см. также Приложение А)

1.3 Функциональные возможности

Основные функции:

- Реверсивное управление по сигналам “Вперед” и “Назад” подаваемым на дискретные входы пускателя «Вп» и «Нз»;
- Прямой пуск с безударным алгоритмом включения фаз (без снижения быстродействия);
- Блокировка пуска при неисправности силовой схемы (обрыв фазы сети или нагрузки, пробой тиристора);
- Сигнализация о работе (реле «Рк1»-«Рк2»).

1.4 Технические характеристики

1.4.1 Вид климатического исполнения пускателей УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150.

1.4.2 Пускатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

1.4.3 Пускатели предназначены для продолжительных и повторно-кратковременных режимов работы электродвигателя S1..S6 по ГОСТ IEC 60034-1.

1.4.4 Пускатели допускают эксплуатацию в условиях, оговоренных в таблице 2.

1.4.5 Основные технические характеристики пускателей приведены в таблице 3.

Таблица 2 - Условия эксплуатации

Параметр	Значение
1. Рабочая температура окружающей среды*, °С	от минус 10 до плюс 60**
2. Относительная влажность при +25°С и более низких температурах без образования конденсата, %, не более	80
3. Амплитуда вибраций частоты 5...35 Гц, мм, не более	0,1
4. Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
5. Высота установки над уровнем моря, м	до 1000 (до 2000 со снижением тока нагрузки на 15%)
6. Тип атмосферы по ГОСТ15150	II (промышленная)

* При размещении в шкафу принимается температура внутри шкафа.

** Для запорной арматуры (режим ПВ 25%, до 100 вкл/час) без ограничений, кроме модели БСТ2-...-И24, для которой при превышении 50°С ток снижается на 2.5%/°С. Для регулирующей арматуры (режим ПВ=25%, до 630 вкл/ч) при превышении 50°С ток снижается на 2.5%/°С, для модели БСТ2-...-И24, при превышении 40°С ток снижается на 2.5%/°С. Для режима S1 при превышении 40°С ток снижается на 2.5%/°С.

Таблица 3 - Технические характеристики

Параметр	Диапазон
1.Номинальное напряжение сети частоты 50Гц, В	3x380 +10% / -15%
2. Номинальный ток электродвигателя в продолжительном режиме работы S1 (ПВ 100%), не более: БСТ2-...-12, -И16, -И24 / БСТ2-...-16 / БСТ2-...-24, -И30 БСТ2-...-30 / БСТ2-...-45 / БСТ2-...-60	12 / 16 / 24 30 / 45 / 60
3. Номинальный ток электродвигателя в повторно-кратковременном режиме работы S4 (ПВ 25%, 630 вкл/час), не более: БСТ2-...И16, -12, -16 / БСТ2-...-И24, -24 БСТ2-...-И30, -30 / БСТ2-... -45 / БСТ2-...-60	16 / 24 30 / 45 / 60
4. Предельная нагрузка по току I _{2t} (t=10мс), А2с БСТ2-...-12, -16, -И16 / БСТ2-...-24, -И24 БСТ2-...-30, -И30 / БСТ2-...45 / БСТ2-...60	1520 / 4050 13000 / 20000 / 24200
5. Максимальная амплитуда ударного тока (t=10 мс), А БСТ2-...-12, -16, -И16 / БСТ2-...-24, -И24 БСТ2-...-30, -И30 / БСТ2-...45 / БСТ2-...60	550 / 900 1600 / 2000 / 2250
6. Ток утечки силовых цепей при отсутствии сигнала управления, мА, не более	5
7. Задержка включения/отключения ЭД при подаче сигнала управления, мс, не более:	30
8. Формирование паузы между реверсивными включениями, мс, не менее	50
9. Диапазон сечения подключаемых проводников, мм ² (одножильный/многожильный с наконечником) силовые цепи (БСТ2-...-12,-16,-24, -И16, -И24) силовые цепи (БСТ2-...-30,-45,-60, -И30) цепи управления	0,52 – 10 / 0,52 – 10 0,5 – 16 / 0,5 - 16 0,08 – 2,5 / 0,25 – 1,5

Параметр	Диапазон
10. Диапазон напряжений дискретных входов, В для БСТ2-Р10 -включение -отключение для БСТ2-Р12 -включение -отключение	160 – 440 AC 0 – 60 AC 18 – 52 DC/AC 0 – 8 DC/AC
11. Ток управления, мА, не более БСТ2-Р10 (при 380VAC) БСТ2-Р12 (при 24VDC)	7 мА 5 мА
12. Потребляемая мощность при отсутствии сигналов управления, Вт, не более	2.5
13. Потери мощности силовых элементов, не более	3.5 Вт/А
14. Максимально допустимое напряжение оптореле «РК», В	250
15. Диапазон коммутируемых токов оптореле «РК», для коэффициента нагрузки, мА, при cos φ=1 cos φ=0,3	0,1 - 100 0,1 - 20
16. Прочность изоляции между силовыми цепями и корпусом, между силовыми цепями и низковольтными цепями, В эф., не менее	2000
17. Прочность изоляции между гальванически развязанными цепями управления, В, постоянного тока	500
18. Средняя наработка до отказа, час (см. Примечание)	100 000
19. Средний срок службы пускателя, лет	10
20. Масса пускателя, кг, не более БСТ2-... -12, -И16 БСТ2-...-16, -24, -И24 БСТ2-...-30, -45, -60, -И30	2.0 3.0 7.0
21. Габаритные размеры, ВхШхГ, мм БСТ2-...- 12, -16, -И24 БСТ2-...-16, -24 БСТ2-...-30, -45, -60, -И30	200x123x103 200x133x139 275x135x190
22. Рабочее положение, способ крепления	Вертикальное
23. Охлаждение БСТ2-...-12, -16, -И16,-И24, -И30 БСТ2-...-24, -30, -45, -60	естественное воздушное принудительное (вентилятор)
24. Степень защиты оболочки	IP20

Примечание: время наработки вентиляторов охлаждения 70 000 час (при 40°C)

1.5 Состав и устройство пускателя

1.5.1 Пускатель состоит из металлического корпуса, расположенными внутри силовой печатной платы с тиристорами и элементами их защиты, платы управления и радиатора. В моделях БСТ2-...-24, -30, -45, -60 в нижней части радиатора располагается вентилятор.

1.5.2 На лицевой части пускателя расположены индикаторы **ВПЕРЕД**, **НАЗАД** и **ГОТОВ** предназначенные для индикации режимов работы пускателя в рабочем режиме (см. таблицу 4).

Таблица 4 - Назначение индикаторов в рабочем режиме

Индикатор	Варианты состояний индикаторов	Назначение
ВПЕРЕД (желтый)	☀	Прямое вращение электродвигателя
НАЗАД (желтый)	☀	Обратное вращение электродвигателя
ГОТОВ (зеленый)	☀	Исправность силового подключения
	☀x1	Неисправность силовой схемы (обрыв фазы на входе или выходе, замыкание тиристора)

1.5.3 В нижней части пускателя располагается клеммник **X1** для подключения напряжения сети и кабеля электродвигателя. В левой части пускателя располагается разъемный клеммник **X2** для подключения цепей управления (см. таблицу 5).

Функциональная схема пускателя приведена на **рис. 2**. Описание клемм в таблице 5.

Таблица 5 - Назначение клемм пускателя БСТ2-Р1

Клеммник	Названия цепей	Назначение	Примечание
X1	А, В, С	Сеть 3x380В	
	А1, В1, С1	Электродвигатель 3x380В	
X2	Рк1	Реле «Рк»	U=12-250 VAC/VDC, Нагрузка 0.1 мА – 100 мА
	Рк2		
	Ср	Средняя точка входов	Напряжение входов: 220В..380В Для БСТ2-Р10 24..48В для БСТ2-Р12
	Вп	Вход «Вперед»	
	Нз	Вход «Назад»	
-	Не используется		




Рисунок 2 – Функциональная схема

ИП – источник питания, U – узел контроля напряжений.

1.6 Подключение и управление электродвигателем

1.6.1 Пуск электродвигателя осуществляется постоянной подачей напряжения на вход «Вп» или «Нз». Отключение при снятии напряжения со входов управления.

1.6.2 При подаче напряжения на оба входа «Вп» и «Нз» электродвигатель отключается.

1.6.3 При запуске электродвигателя индикаторы **ВПЕРЕД** и **НАЗАД** сигнализируют о направлении вращения.

1.6.4 Дистанционную сигнализацию о работе электродвигателя выполняет оптореле «РК».

1.6.5 Пример схемы подключения пускателя к электродвигателю приведен на рис. 4.





Рисунок 4 – Пример схемы подключения

1.7 Функция безударного пуска без снижения быстродействия

1.7.1 Функция безударного пуска без снижения быстродействия работает по алгоритму пофазного включения обмоток двигателя. Данный алгоритм устраняет электромагнитные переходные процессы, вызывающие знакопеременные броски момента на валу в начале пуска.



а) прямой пуск

б) безударный пуск

Рисунок 5 – Характеристика момента электродвигателя при прямом и безударном пуске

1.8 Функция контроля исправности схемы подключения

1.8.1 Для защиты электродвигателя от некорректного включения используется функция контроля исправности схемы подключения, которая блокирует запуск электродвигателя при неисправностях:

- обрыв фазы сети;
- обрыв фазы нагрузки;
- неисправность (пробой) тиристора пускателя.

ВНИМАНИЕ! Контроль исправности схемы выполняется только при остановленном электродвигателе. Для защиты от обрыва фазы во время работы рекомендуется использовать модели с функциями токовых защит **БСТ2-Р3** или **БСТ2-Р4**.

1.8.2 При неисправности силовой схемы запуск электродвигателя блокируется, при этом светодиод **«ГОТОВ»** мигает однократными импульсами.

ОСТОРОЖНО! В случае блокировки запуска необходимо снять команду управления до выяснения причины во избежание внезапного пуска электродвигателя при исчезновении условий неисправности (например, восстановление фазы).

1.8.3 При исправности силовой схемы пускатель готов к работе, что сигнализируется постоянно горящим светодиодом **«ГОТОВ»**.

1.9 Маркировка и пломбирование

1.9.1 Маркировка пускателя производится на шильдике на передней панели.

На передней панели нанесено:

- наименование пускателя
- заводской номер
- номинальное напряжение питания и частота
- номинальный ток пускателя
- обозначения клемм
- надпись «Сделано в России»
- год изготовления

1.9.2 Пломбирование пускателя осуществляется с помощью наклейки с контролем вскрытия.

1.10 Упаковка

1.10.1 Пускатель во влагозащитной упаковке укладывается в коробку из гофрированного картона, свободное пространство между пускателем и стенками коробки заполняется картоном.

1.10.2 В коробку с пускателем вкладывается паспорт.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается использовать пускатель в условиях, отличающихся от условий в таблицах 2 и 3, а также питания от источников несинусоидального напряжения и переменной частоты (например, преобразователей частоты).

2.1.2 Для защиты линии и силовых элементов пускателя необходимо подавать напряжения на сетевые клеммы пускателя через индивидуальный автоматический выключатель с параметрами:

- Ток автоматического выключателя (хар-ка С или D) не более 40А для моделей до 16А, не более 60А для моделей 24А, не более 150А для моделей 30..60А;
- Отключающая способность не ниже 6 кА;
- Класс токоограничения 3 (быстродействие срабатывания менее 6 мс).

Высокую отключающую способность и быстродействие отключения токов КЗ с минимальным тепловым воздействием на тиристоры на практике обеспечивают импортные автоматические выключатели промышленного исполнения (Schneider, ABB, Siemens, Legrand). Рекомендуются модели - Schneider iC60N, iC60H, GV2, EZC100, ABB S203, MS116, Siemens 5SX4.

2.1.3 Пускатель не предназначен для использования в системах безопасности и жизнеобеспечения, не относится к взрывобезопасному и искробезопасному оборудованию.

2.1.4 Если неисправность пускателя может привести к значительным негативным последствиям необходимо исключить или минимизировать их с помощью дополнительного защитного и (или) резервного оборудования, а также должно быть предусмотрено оперативное обнаружение и устранение неисправности (замена пускателя из ЗИП или на стандартный магнитный пускатель, переход на резервное оборудование и др.).

2.1.3 Не допускается использование пускателя в помещениях с наличием токопроводящей пыли без дополнительных мер по защите пускателя от ее проникновения внутрь оболочки и на внешние клеммные соединения.

2.1.4 При проверке сопротивления изоляции внешних цепей необходимо отключить их от пускателя.

2.2 Подготовка пускателя к использованию

2.2.1 Распаковать пускатель. Произвести его внешний осмотр, обращая внимание на отсутствие механических повреждений корпуса и клеммников.

2.2.2 При наличии механических повреждений корпуса (сколов, трещин, и других дефектов) пускатель следует считать неисправным. Дальнейшей проверке и включению в сеть такой пускатель не подлежит.

2.2.3 При внесении пускателя с мороза в теплое помещение оставить пускатель в заводской упаковке в помещении на 8-10 часов для того, чтобы пускатель постепенно принял температуру окружающего воздуха.

2.3 Использование пускателя

2.3.1 Закрепите пускатель на вертикальной поверхности.

2.3.2 Подсоедините заземляющий проводник к шпильке заземления на радиаторе пускателя.

2.3.3 Убедитесь в отсутствии напряжения в питающей сети и цепях управления.

2.3.4 Подсоедините пускатель к сети и двигателю в соответствии с разделом 1.6. Подсоедините цепи управления. Цепи управления должны прокладываться отдельно от силовых цепей.

2.3.5 Подайте напряжение управления и силовое питание на пускатель и убедитесь в функционировании пускателя (светодиода **ГОТОВ** горит постоянно). Если светодиод мигает однократными импульсами – убедитесь в подключении всех фаз электродвигателя и сети.

2.3.6 При подаче сигнала «Вперед» или «Назад» управления убедитесь, что двигатель запускается и работают индикаторы **ВПЕРЕД** и **НАЗАД**.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Запрещается! Производить техническое обслуживание пускателя при поданном напряжении.

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание пускателя производить не реже одного раза в год.

3.1.2 К техническому обслуживанию допускаются лица, имеющие специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок до 1000В, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

3.1.3 При возникновении неисправности см. 3.4. При невозможности устранения неисправности связаться с изготовителем.

ВНИМАНИЕ! В случае выхода из строя пускателя его ремонт (как гарантийный, так и пост-гарантийный) рекомендуется выполнять у изготовителя независимо от причин и условий возникновения неисправности. Обратная связь с потребителем является ключевым инструментом политики качества НПФ «Битек».

3.2 Меры безопасности

Опасно! При подаче напряжения на пускатель на клеммах двигателя присутствует опасное напряжение! Все работы с нагрузкой производить при снятом напряжении с пускателя!

3.2.1 При работе с пускателем следует руководствоваться ГОСТ 12.3.019, «Правилами технической эксплуатации электроустановок установок потребителей» (ПТЭЭП), а также «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ).

3.2.2 При эксплуатации радиатор пускателя должен быть заземлен.

3.2.3 Все работы по монтажу пускателя производить при полностью снятом напряжении питания. При этом необходимо выполнить мероприятия по предотвращению ошибочной подачи напряжения.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Работы, производимые в ходе технического обслуживания:

- контроль крепления пускателя;
- контроль электрических соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммников;
- удаление пыли и грязи с поверхности радиатора и корпуса пускателя.

3.3.2 При проведении внешнего осмотра не должно быть ослабления крепежных элементов пускателя, ослабления и подгорания контактов клеммных соединений.

3.4 Возможные неисправности и методы их устранения

3.4.1 При поиске неисправностей в первую очередь проверьте наличие напряжения сети, наличие сигналов управления, соответствие их параметрам пускателя. Проверьте надежность подсоединения электродвигателя. Проверьте соответствие нагрузочных характеристик пускателя фактическим режимам работы привода.

3.4.2 Варианты неисправностей приведены в таблице 6.

Приложение А
Габаритно-установочные размеры
(обязательное)




Рисунок А.1 – Габаритно-установочные размеры
БСТ2-...-12
БСТ2-...-И16
БСТ2-...-И24




Рисунок А.2 – Габаритно-установочные размеры
 БСТ2-...-16
 БСТ2-...-24
 (вентилятор только в модели БСТ2-...-24)






Рисунок А.3 – Габаритно-установочные размеры
БСТ2-...-30, -45, -60, -И30
(вентилятор во всех моделях кроме БСТ2-...-И30)



**Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственная фирма «БИТЕК»**

Электротехнический отдел

Россия, 620041, г. Екатеринбург,
ул. Кислородная, 8

Для корреспонденции:
620137, Екатеринбург, а/я327

Телефон: (343) 298-00-65
Факс: (343) 298-00-65

ЗАКАЗАТЬ