



ЧАСОВЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СТС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4034811.007 РЭ



1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОГЛАВЛЕНИЕ	2
2. НАЗНАЧЕНИЕ	6
3. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6
3.1. Клавиатура	6
3.2. Блокировка клавиатуры	7
3.3. Навигация в системе меню и использование клавиш управления	7
3.4. Редактирование последовательностей символов	8
4. ПИТАНИЕ	9
4.1 Виды подключения питания	9
4.2. Клеммы подключения	10
4.2.1. Подключение к сети 230 (110) В	10
4.2.2. Внешнее питание	10
4.2.3. Батарея запаса хода	10
4.3. Запас хода	10
5. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ СИНХРОНИЗАЦИИ	11
5.1. Общая информация	11
5.2. Подключение приемника радиосигнала DCF	11
5.3. Подключение GPS	11
5.4. MTC (Master Time Center) – CAS	11
5.5. Разнополярные импульсы	11
5.6. Последовательный интерфейс RS 232 / RS 422	11
5.7. Сеть LAN – (S)NTP	11
6. ВРЕМЯ И ДАТА – УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГЛАВНЫХ ЧАСОВ	12
6.1. Установка времени и даты вручную	12
6.1.1. Время	12
6.1.2. Дата	12
6.2. Часовой пояс	12
6.3. Коррекция кварца	12
6.4. Коррекция времени	12
6.5. Генерация кодированного сигнала времени	13
7. СИНХРОНИЗАЦИЯ - КОНФИГУРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА	13
7.1. Источник синхронизации	13
7.2. Последовательный интерфейс - источник синхронизации	13
7.3. Режим передачи данных (только для синхронизации от CAS)	13
7.4. Скорость передачи данных (только для синхронизации от CAS)	14
7.5. Часовой пояс – источник синхронизации	14
7.6. Полная синхронизация – источник синхронизации	14
7.7. Аварийная сигнализация о потере источника синхронизации	14
7.8. Системный адрес (только для синхронизации от CAS)	14
8. ФУНКЦИОАНЛЬНЫЕ МОДУЛИ	15
8.1. Конфигурация модулей	15
8.2. Общие указания по управлению	15
8.3. Модуль блока питания 24 В / 48 В (АВ 5.0.0 / АВ 5.0.1)	16
8.4. Импульсный модуль (АВ 4.0.0 / АВ 4.0.1)	16
8.4.1. Описание модуля	16
8.4.2. Изменение состояния работы модуля	10
8.4.3. Время импульсной линии	17
8.4.4. Дата импульснои линии	17
8.4.5. У СТАНОВКА ТИПА ВЫХОДА О 4.4. И СПИТИТИ ВЫХОДА	17
8.4.0. Часовои пояс импульснои линии	17
о.4. /. у становка длительности импульсов и длительности паузы импульсной линии	18
8.4.8. период импульснои линии	18

8.5. Генератор кодированных сигналов времени (АВ 4.2.0)	18
8.5.1. Описание модуля	18
8.5.2. Изменение состояния работы модуля	19
8.5.3. Время и дата линии	19
8.5.4. Выбор формата тонального кода	19
8.5.5. Часовой пояс	19
8.5.6. Настройка выходного напряжения	20
8.5.7. Выходы оптопары (токовая петля)	20
8.6. Модуль MobaLine (AB 4.3.0)	20
8.6.1. Описание модуля	20
8.6.2. Изменение состояния работы модуля	20
8.6.3. Время и дата линии MobaLine	21
8.6.4. Настройка линии MobaLine	21
8.6.5. Часовой пояс линии MobaLine	21
8.6.6. Включение / выключение функции передачи по шлейфу программ реле и различного	
поясного времени	21
8.6.7. Установка поясного времени (мировое время)	22
8.7. Модуль последовательной передачи данных (АВ 4.1.0)	22
8.7.1. Описание модуля	22
8.7.2. Изменение состояния работы модуля	23
8.7.3. Время и дата линии	23
8.7.4. Тип выхода линии	23
8.7.5. Часовой пояс линии	23
8.7.6. Файл обмена	23
8.7.7. Параметры связи	24
8.7.8. Синхроимпульс – режим и длительность	24
8.7.9. Синхроимпульс – источник и опережение	24
8.7.10. Версия программного обеспечения	25
8.8. Программный молуль (АВ 9.0.0)	25
8.8.1. Описание молуля	25
8.8.2. Обзор состояний реле	25
8.8.3. Расположение каналов	25
8.9. Молуль запаса хола (батарея) AB 2.0.8	26
8.9.1. Описание молуля	26
8.9.2. Транспортировка и хранение	26
8.10. Молуць сетевого процессора AB 1.3.3	26
8 10 1 Описание молуля	26
8 10 2 Полключение и синхронизация компьютерной сети	26
8 10 3 Настлойка челез меню	27
8 10 3 1 Режим работы	27
8 10 3 2 DCHP - клиент	27
	27
8 10 3 4 Настройки IP	27
8 10 3 5 Системное имя	20
8 10 3 6 Umg nonloopateng u nanonl	20
8 10 3 7 FTP_canpan Talnat_canpan	20
8 10 3 8 Perrum paforti SNTP	20
8 10 3 9 Папаметиц SNTP	29
8 10 3 10 F-mail	38
8 10 3 11 IP-annec F-mail-cendena	20
0.10.3.11. 11 - адрос 12-шан-сербера 8 10 3 12 - Липос отпозвитала F_moil	20
олодица, адрес отправителя в-шан 8 10 3 13 Апрес получаталя Б_mail	21
0.10.3.13. Адрес получателя и-шан 8 10 3 14 SNTP_отичники	21
0.10.3.17. БТАТТ-ОТКЛИКИ 8 10 3 15. Валена программиото обоснанания	21
о.то.з.т.э. версия программного обеспечения	31

8.10.4. Настройка через Telnet	31
8.10.4.1. Замечания к подключению Telnet	31
8.10.4.2. Установка сеанса связи с СТС	31
8.10.4.3. Команды	32
9. ПРОГРАММЫ РЕЛЕ	33
9.1. Общее описание	33
9.2. Недельные программы	35
9.2.1. Описание	35
9.2.2. Добавление новой записи	35
9.2.3. Изменение записи	36
9.2.4. Удаление записи	36
9.3. Канальные программы	36
9.3.1. Описание	36
9.3.2. Добавление новой записи	37
9.3.3. Изменение записи	37
9.3.4. Удаление записи	37
9.4. Монитор канала	37
9.4.1. Описание	37
9.5. Управляющие входы	38
9.6. Пример программы реле	39
10. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ – НАСТРОЙКИ И ФАЙЛЫ	40
10.1. Управление данными конфигурации	40
10.2. Общее описание загрузки файла	40
10.3. Системное программное обеспечение	41
10.4. Программное обеспечение модулей	41
10.5. Программы реле	41
10.5.1. Загрузка программ реле с компьютера	41
10.5.2. Удаление программ реле	41
10.6. Последовательные файлы обмена	41
10.6.1. Список	42
10.6.2. Удаление файла	42
10.6.3. Загрузка файла с компьютера	42
10.7. Сезонная таблица	43
10.7.1. Загрузка файла с компьютера	43
10.8. Тексты меню	43
10.9. Стандартные настройки	43
10.10. Данные пользователя	44
10.10.1. Сохранение	44
10.10.2. Восстановление	44
10.11. Автоматическая загрузка	44
11. НАСТРОИКА СООБЩЕНИИ ОБ ОШИБКАХ	44
11.1. Выдача протоколов об ошибках	44
11.1.1. Протокол	44
11.1.2. Интерфейс	45
11.1.3. Адрес подсети и системный адрес (только для протокола «по запросу»)	45
11.1.4. Фильтр ошибок	45
12. PA3HOE	46
12.1. Язык	46
12.2. Дисплей	46
12.2.1. Контрастность	46
12.2.2. Подсветка экрана	46
12.3. Постоянное напряжение питания	47
12.4. Версии	47
12.4.1. Системное ПО	47

12.4.2. Версия системного блока	47
12.4.3. Сезонная таблица	47
13. МЕНЮ СОСТОЯНИЯ – ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК И КАЧЕСТВА ПРИЕМА	48
13.1. Текущие ошибки	48
13.2. История ошибок	48
13.3. Качество приема	49
13.3.1. Качество файлов обмена (сеть: качество синх.)	49
13.3.2. Качество сигнала (сеть: действ. пакеты)	49
14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	50
А. ПРИЛОЖЕНИЕ	51
А1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫВОДОВ	51
А2. МОДУЛИ	52
АЗ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УРПТ СЕРИИ 3000 И УРПТ 4500	52
Б. СТАНДАРТНАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	53
В. ТАБЛИЦА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ	56
Г. СПИСОК КОДОВ ОШИБОК	58
Г1. Системный блок	58
Г2. Блок питания	60
ГЗ. Импульсный модуль	60
Г4. Модуль генератора кодированных сигналов	60
Г5. Модуль MOBALine	60
Г6. Модуль последовательной передачи данных	61
Г7. Программный модуль	61
Г8. Модуль сетевого процессора	61
Д. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ОБМЕНА ДЛЯ АВ 4.1.0	62
Е. ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ	69
Е1. SNMP-ОТКЛИКИ (ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ МОЛУЛЯ АВ 1.3.3)	69
E2. РЕЖИМ SNMP-КЛИЕНТ (ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛЯ А́В 1.3.3)	69
ЕЗ. ПРОТОКОЛ ИМЕА 0183	73
Е4. ПРОТОКОЛ IF 482	74
Е5. ПРОТОКОЛ SNMP	75
Е6. ПРОТОКОЛ «ПО ЗАПРОСУ»	76
Ж. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАННЫЕ	77
З. КОНФИГУРАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	80
15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	80
16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	81
17. ХРАНЕНИЕ	81
18. СВИЛЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	87
19 CRUJETE ΙЬCTRO Ο ΠΡИΕΜΚΕ	82 87
17. ObigLi Laborido O in hEnne	02

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Часовая микропроцессорная станция СТС предназначена для управления вторичными стрелочными и цифровыми часами, различными исполнительными устройствами, а также синхронизации компьютеров и электронных приборов на основе единого времени.

Модульная структура часовой станции позволяет конфигурировать ее в соответствии с конкретными требованиями пользователя.

Возможность использования внешней синхронизации (DCF, GPS, LON) обеспечивает профессиональную точность хода часов.

Главный управляющий модуль часовой станции имеет 5 слотов для установки функциональных модулей. Функциональные модули предоставляют различные интерфейсы для выдачи информации времени (синхронизации). Отдельные функциональные модули могут содержать в себе несколько (до четырех) выходов (шлейфов). Количество выходов зависит от типа модуля.

3. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

На передней панели часовой станции установлен четырех строчный ЖКИ, кнопки навигации и ввода буквенно-цифровых символов. В рабочем режиме ЖКИ отображает первую страницу, разделенную на 7 зон. В каждой зоне отображается информация определенного типа.



1	1	0	:	3	6	:	5	9					С	р	e	Д	a	5
2	1	9	•	0	2	•	2	0	0	3				3	И	Μ	a	6
3																		
4	С	0	С	Τ	0	R	Η	И	E					Μ	E	Η	Ю	7

3.1.Клавиатура

Клавиатура состоит из трех блоков: блок цифровых клавиш × 0...9, клавиши редактирования mod и двух блоков клавиш навигации ∧, home и ∧, ∧, ∧. Цифровые клавиши предназначены для ввода необходимых значений. Клавишей mod осуществляется выбор из списка необходимого элемента для изменения. С помощью клавиши mod можно в любой момент вернуться в главное меню. Курсор перемещается влево и вверх клавишей ∧, направо и вниз – клавишей ∧. Прокрутка осуществляется обеими клавишами и и ∧.

L	Режим, назад, отказ	Меню, вперед, подтверждение
home	Возврат к главному меню	Курсор вверх/налево
× 09	Ввод цифровых значений	Курсор вниз/направо
mod	Выбор из списка	

3.2.Блокировка клавиатуры

10:36:59	Понедельник
24.07.2000	Лето
<<<<<заблон	«ИРОВАНО>>>>

3.3.Навигация в системе меню и использование клавиш управления

Этот пример поясняет способ перемещения в системе меню СТС и редактирования параметров конфигурации. Отдельные пункты меню изображены в виде схематического отображения дерева меню. В данном примере приведен порядок настройки приемника DCF-сигнала в качестве внешнего источника синхронизации.

Синхронизация	THAN.
	· 11/1K ·
10.36.59 Понеленьнии	7
24 07 2000 Temo	
	Нажать клавишу 🔤 (МЕНЮ) для входа в главное меню.
состояние меню	
Время + Дата	Верхняя строка меню «Время + Пала» мигает нажатием
Синхронизация	клавищи 📉 выбрать нужный пункт меню
Модули	
НАЗАД ВЫБОР	
Время + Дата	7
Синхронизация	Теперь мигает выбранная строка «Синхронизация»,
Модули	подтвердить выбор этого пункта меню клавишей 🖾 (ВЫБОР).
НАЗАД ВЫБОР	
	7
ИСТОЧНИК: НЕТ	Теперь мигает запись «Испонник» нажать клавищу
Часовои пояс: ОО	Teneps minuel same wielound, nakars khashing
	(изменение)
Полная синхр.: да	(изменение).
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР	(изменение).
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР	(изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации <i>mod</i>
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР ИСТОЧНИК: Нет Часовой пояс: 00	(изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации <i>mod</i> стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР источник: нет Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да	(изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации <i>mod</i> стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей м (подтверждение выбора
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР источник: нет Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да НАЗАД ↓ ОК	 (изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации <i>mod</i> стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей ▲ (подтверждение выбора ОК).
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР источник: нет Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да НАЗАД ↓ ОК	(изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации <i>mod</i> стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей м (подтверждение выбора OK).
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР ИСТОЧНИК: НСТ Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да НАЗАД ↓ ОК Источник: DCF	 (изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации mod стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей ▲ (подтверждение выбора ОК).
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР источник: нет Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да НАЗАД ↓ ОК Источник: DCF Часовой пояс: 02	 (изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации mod стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей ▲ (подтверждение выбора ОК). Теперь в качестве источника синхронизации сконфигурирован
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР источник: нет Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да НАЗАД ↓ ОК Источник: DCF Часовой пояс: 02 Полная синхр.: да	 (изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации mod стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей ▲ (подтверждение выбора ОК). Теперь в качестве источника синхронизации сконфигурирован приемник DCF. Соответствующий часовой пояс устанавли-вается
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР источник: нет Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да НАЗАД ↓ ОК Источник: DCF Часовой пояс: 02 Полная синхр.: да НАЗАД ИЗМЕНИТЬ	 (изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации mod стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей ▲ (подтверждение выбора ОК). Теперь в качестве источника синхронизации сконфигурирован приемник DCF. Соответствующий часовой пояс устанавли-вается автоматически.
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР источник: нет Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да НАЗАД ↓ ОК Источник: DCF Часовой пояс: 02 Полная синхр.: да НАЗАД ИЗМЕНИТЬ	 (изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации mod стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей ▲ (подтверждение выбора ОК). Теперь в качестве источника синхронизации сконфигурирован приемник DCF. Соответствующий часовой пояс устанавли-вается автоматически.
Полная синхр.: да НАЗАД ВЫБОР источник: нет Часовой пояс: 00 Полная синхр.: да НАЗАД ↓ ОК Источник: DCF Часовой пояс: 02 Полная синхр.: да НАЗАД ИЗМЕНИТЬ Возврат к главному окну дисплея клавиш	 (изменение). Выбор осуществляется нажатием клавиши модификации mod стрелка на дисплее указывает на эту клавишу. Подтверждение выбора осуществляется клавишей ▲ (подтверждение выбора ОК). Теперь в качестве источника синхронизации сконфигурирован приемник DCF. Соответствующий часовой пояс устанавли-вается автоматически.

3.4. Редактирование последовательностей символов

Для некоторых из настроек СТС необходимо редактировать последовательности символов. В качестве пример можно рассмотреть настройку системного имени модуля сетевого процессора AB 1.3.3.



С помощью кнопки 🔼 (изменение) осуществляется вход в режим ввода. Различается 5 различных режимов ввода. Первые три режима предназначены для ввода последовательностей символов:

<abc> строчные буквы а-г

<авс> прописные буквы А-Z

<@0123> специальные символы и цифры

Остальные два режима позволяют осуществлять прокрутку внутри последовательности символов и стирать или вставлять символы.

<ПРОКРУТКА>

<удалить/вставить>

Переключение между режимами осуществляется с помощью кнопки модификации *mod*. Все действия, например, редактирование, удаление или вставка символа, а также прокрутка внутри последовательности символов, осуществляются с помощью кнопок управления курсором S и S.

В соответствии с режимом ввода изменяется функция кнопки навигации []:

Κ

ДАЛЬШЕ запомнить символ и перейти к следующему

ОК закончить ввод и запомнить последовательность символов

Некоторые примеры к различным режимам ввода:

Системное	имя:	
C T C		
_	< A B C $>$	
НАЗАД	\downarrow	ДАЛЬШЕ

Выбрать кнопками управления курсором 📉 и 📉 прописные буквы. Кнопкой 🞑 (ДАЛЬШЕ) осуществляется переход к следующему символу.

E-Mail	получателя:	
systema	dmin <u>@</u> test.ch	
	< @ 0 1 2 3 >	
НАЗАД	\downarrow	ДАЛЬШЕ

E-Mail	получателя :	
system a	dmin@test.ch	
_	<ПРОКРУТКА>	
НАЗАД	\downarrow	0

Выбрать кнопками управления курсором 📉 и 📉 специальные символы и буквы. Кнопкой 🞑 (ДАЛЬШЕ) осуществляется переход к следующему символу.

Сдвинуть курсор кнопками управления курсором 🔽 и 🔼. Кнопкой 🔼 (ОК) осуществляется окончание ввода.

4. ПИТАНИЕ

При необходимости возможно питание СТС непосредственно от внешнего источника питания постоянного тока 24 В, 48 В или 60 В без использования дополнительных блоков питания AB 5.0.х. Следует обратить внимание на некоторые ограничения при использовании питания 48 или 60 В.

4.1.Виды подключения питания

Варианты подключения:



4.2.Клеммы подключения

4.2.1. Подключение к сети 230 (110) В

Подключение сетевого питания осуществляется к модулю AB 5.0.0 или AB 5.0.1 (для вариантов 2-5 п.4.1). Он всегда находится в слоте А. Модуль снабжен специальным сетевым штекером для подключения к сетевому питанию с заземлением. Выше штекера находится предохранитель. Подключение заземления обеспечивает наиболее лучший прием радиосигнала внешней синхронизации.

Стандартная маркировка проводов питания:

заземление (≠)	желто-зеленыи,
нулевой провод (N)	светло-голубой,
фаза (L)	различные варианты цветов.

Внимание! Возможно наличие других разъемов сетевого питания, например, пружинных

разъемов на задней стенке СТС (это касается часовых станций СТС, выпущенных более 5 лет назад). В этом случае безусловно необходимо обращать внимание на маркировку контактов в соответствии с последовательностью N, L и (=).

4.2.2. Внешнее питание

При питании часовой станции от внешнего источника постоянного тока (вариант 1) не используется модуль питания. В этом случае для подачи напряжения используются клеммы А (+) и С (-) на главном управляющем блоке часовой станции. См. также п.12.3 (стр.47).

4.2.3. Батарея запаса хода

Если устанавливается внешняя батарея запаса хода типа M24-3.2 или M48-3.2 (варианты 4 или 6), то она подключается к клеммам В (+) и С (-) на главном управляющем блоке часовой станции.

Все варианты комплектации СТС обеспечены пассивным запасом хода. Встроенный литиевый элемент сохраняет все данные и питает RTC (real time clock). После включения питания блок главных часов попрежнему показывает правильное время. Все ТЭЗы работают в соответствии с их функциями. При поставке литиевый элемент встроен и подключен. Если часы находятся без питания более двух лет, литиевый элемент должен быть заменен. При нормальном режиме работы срок службы литиевого элемента не менее 15 лет. Варианты подключения 1, 4 и 6 обладают активным запасом хода. Батареи защищены от частичной разрядки. Если напряжение питания батареи падает более, чем на 80%, блок главных часов самостоятельно переключается на пассивный запас хода.

Важно:

Батарея включается только тогда, когда снова будет включено питание. Это справедливо и для заряженной батареи.

Замечание:

Если часовую станцию, обеспеченную активным запасом хода, необходимо транспортировать или хранить в течение длительного времени без подключения к сети, следует руководствоваться содержанием п. 8.9.2 (стр. 26).

5. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ СИНХРОНИЗАЦИИ

5.1.Общая информация

Для длительной стабильности точности времени на часовой станции необходима внешняя синхронизация. СТС допускает подключение различных источников внешней синхронизации. В этом разделе приводится краткое описание источников синхронизации. Настройка соответствующего типа синхронизации описывается в разделе 7.

5.2.Подключение приемника радиосигнала DCF

Подключение приемника длинноволнового радиосигнала DCF обеспечивает синхронизацию CTC от передатчика сигнала DCF в г. Майнфлинген в окрестности г. Франкфурт-на-Майне (Германия). Передача данных времени осуществляется в течение одной минуты. После корректного приема четырех последовательно полученных пакетов данных CTC синхронизируется в соответствии с полученными данными, т.е. при устойчивом приеме первоначальная синхронизация осуществляется в течение около 5 минут.

5.3.Подключение GPS

Приемник сигнала GPS обеспечивает синхронизацию в любой точке земного шара на основе спутниковой системы GPS (Global Positioning System).

СТС предоставляет возможность подключения приемников GPS серии 2000 и 3000 с интерфейсом RS 422 и протоколом TSIP для синхронизации.

Подключение описано в руководстве по эксплуатации приемника GPS соответствующей модели.

При установке протокола GPS-NMEA CTC также позволяет подключение приемника GPS с протоколом NMEA 0183. Дальнейшие указания по подключению и настройке см. в пп. 7.1 и приложение E1. Приемник серии 4500 выдает сигнал в формате DCF, содержащий время UTC. Для синхронизации от такого приемника в качестве источника синхронизации устанавливается DCF.

Подключение описано в приложении Е.

5.4.MTC (Master Time Center) – CAS

При соединении с часовой станцией МТС станция СТС может работать в качестве подчиненной часовой станции второго уровня. Применяемый протокол позволяет осуществлять синхронизацию и контроль подчиненной станции СТС со стороны МТС. Передача данных осуществляется через интерфейс RS 232, RS 422 или RS 485. При использовании специального модуля CAS МТС в состоянии обслуживать до 16 подчиненных СТС. Дополнительный интерфейсный кабель позволяет осуществлять подключение через модем.

5.5.Разнополярные импульсы

Дополнительный интерфейс с опторазвязкой позволяет осуществление синхронизации с помощью разнополярных минутных импульсов 24 В или 48 В. При такой синхронизации первоначальная установка времени и даты станции должна быть выполнена вручную. В дальнейшем синхронизация времени СТС будет осуществляться с помощью разнополярных минутных импульсов от источника синхронизации. Перевод сезонного времени осуществляется при таком способе синхронизации автоматически. Подключение интерфейса с опторазвязкой осуществляется к клеммам DCF+-, см. приложение A1.

5.6.Последовательный интерфейс RS 232 / RS 422

Через последовательный интерфейс можно осуществлять синхронизацию от MTS с помощью приема последовательных файлов обмена формата IF 482. Эти файлы содержат информацию о дате и времени в виде последовательности ASCII-символов. Подробное описание формата см. приложение F 4.

5.7.Сеть LAN – (S)NTP

Модуль с сетевым процессором AB 1.3.3 позволяет осуществлять синхронизацию через сервер (S)NTP внутри сети LAN. Более подробную информацию см. п. 8.10.

6. ВРЕМЯ И ДАТА – УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГЛАВНЫХ ЧАСОВ

6.1.Установка времени и даты вручную

Установка времени и даты вручную требуется в том случае, если отсутствует внешняя синхронизация или установлен режим «только синхронизация». Информация, считанная автоматически, замещает данные, установленные вручную.

При работе без источника синхронизации перед установкой времени необходимо установить нужный часовой пояс, см. п.6.2.

6.1.1. Время

Установка времени системного блока вручную без изменения даты. Индицируемое время соответствует выбранному часовому поясу, см. п.6.2.

МЕНЮ – ...

____ Время + Дата ____ ___ Время: 15:13:09

6.1.2. Дата

Установка даты системного блока вручную без изменения времени.

МЕНЮ _.... Время + Дата _.... Дата: 04.07.00

6.2.Часовой пояс

Выбор часового пояса системного блока. Эти данные определяют время для управления и обработки программ реле.

МЕНЮ ____

Выбор из 100 возможных записей осуществляется с помощью клавиш 🔽 / 🔽 или вводом номера часового пояса.

6.3.Коррекция кварца

Коррекция отклонения кварцевых часов вручную.

меню

Путем ввода наблюдаемого недельного отклонения времени в пределах -60.0 до +60.0 секунд отклонение кварцевых часов корректируется. При работе с внешним источником синхронизации эта функция не имеет смысла.

6.4.Коррекция времени

Кратковременная коррекция времени главных часов в пределах от -60.0 до +60.0 секунд.

МЕНЮ

Время + Дата

Коррекция времени

6.5. Генерация кодированного сигнала времени

Настройка выхода для генерации синтетического сигнала в формате DCF.

Время + Дата

— Сигнал времени: — Часовой пояс:

Сигнал времени: ОСF, ВЫКЛ

Часовой пояс: от 00 до 99

Поскольку сигнал является синтетическим, он не зависит от используемого способа синхронизации. Соответствующие выводы находятся на материнской плате (см. приложение A1)

7. СИНХРОНИЗАЦИЯ - КОНФИГУРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА

Выбор и настройка внешнего источника синхронизации

7.1.Источник синхронизации

Выбор внешнего источника синхронизации.

МЕНЮ -.... Синхронизация -.... Источник:

Выбор из следующего списка: нет, DCF, MSF, GPS-TSIP, GPS-NMEA, IF482, LON, минутные импульсы (Мин. имп.), CAS и сеть LAN.

При выборе в качестве источника синхронизации протоколов-NMEA и IF 482 см. приложения E1 и E4. Если в качестве источника синхронизации выбрана сеть LAN, соответствующие настройки согласно п. 8.9. Для синхронизации от минутных импульсов необходимо наличие дополнительного устройства – оптического интерфейса (см.п. 5.5).

Источник синхронизации следует выбрать для настройки соответствующего ему часового пояса.

7.2.Последовательный интерфейс – источник синхронизации

Выбор последовательного интерфейса для источников синхронизации GPS-NMEA, IF482 или CAS.

МЕНЮ –

— Синхронизация — Интерфейс:

Выбор из следующего списка: **RS232**, **RS422**, **RS485**¹⁾ ¹⁾ RS 485 только при синхронизации от CAS

7.3.Режим передачи данных (только для синхронизации от CAS)

Выбор определения скорости передачи данных при синхронизации от CAS.

Выбор из: Авт., Ручн.

В автоматическом режиме (**Авт.**) СТС пытается самостоятельно определить скорость передачи данных CAS-Мастера и устанавливает скорость передачи данных на СТС в соответствии с нижеследующим описанием. Этот процесс может продолжаться несколько минут.

7.4.Скорость передачи данных (только для синхронизации от САS)

Настройка скорости передачи данных при синхронизации по протоколу CAS.

Выбор из: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Бит/сек.

7.5. Часовой пояс – источник синхронизации

Установка часового пояса источника синхронизации.

МЕНЮ Синхронизация — Часовой пояс:

Часовой пояс (00-99) соответствует заданному смещению времени относительно UTC. Это значение обычно принимается автоматически (DCF, GPS). Возможен выбор из 100 различных часовых поясов, установка осуществляется с помощью поиска необходимой записи или прямого ввода цифрового значения номера часового пояса.

7.6.Полная синхронизация – источник синхронизации

Для синхронизации может быть включена передача секундного сигнала. При отклонении ± 30 сек. между сигналом синхронизации и временем блока главных часов осуществляется прием только секундного сигнала. Оставшаяся информация сигнала синхронизации подавляется. В противном случае осуществляется полная синхронизация. Отключение режима полной синхронизации уменьшает вероятность скачкообразных изменений времени часовой станции, которые могут быть вызваны, например, периодическими нарушениями в работе приемника сигналов внешней синхронизации или получением неправильных файлов обмена от других источников. При отключенном режиме полной синхронизации не осуществляется сезонный перевод времени по сигналу внешней синхронизации (перевод времени осуществляется на основании собственной сезонной таблицы СТС). Из соображений безопасности мы рекомендуем после настройки часовой станции отключить полную синхронизацию.

Выбор из двух вариантов (да или нет).

7.7.Аварийная сигнализация о потере источника синхронизации

Установка времени для выдачи аварийного сигнала, в течение которого допускается потеря источника синхронизации, например при пропадании приема радиосигнала синхронизации.

Диапазон значений для ввода: от 0 до 9999 минут.

7.8.Системный адрес (только для синхронизации от CAS)

Настройка системного адреса при синхронизации по протоколу CAS.

МЕНЮ

Синхронизация Сист. адрес:

Диапазон значений для ввода: от **001** до **016**, от [01] до [10] при синхронизации по CAS.

Ввод значений осуществляется в десятичном формате, но индицируется в скобках в шестнадцатеричном формате.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

8.1.Конфигурация модулей

Таблица 8.1.

Модуль	Назначение	Слот
AB 5.0.0	Блок питания 24 В	А
AB 5.0.1	Блок питания 48 В	А
AB 4.0.0	Управление вторичными часами (4 шлейфа)	B, C, D
AB 4.0.1	Управление вторичными часами (2 шлейфа)	B, C, D
AB 4.3.0	Управление стрелочными самоустанавливающимися (ML) часами, цифровыми часами, адресуемыми силовыми реле (2 шлейфа) ⁽¹⁾	B, C, D
AB 4.1.0	Последовательный порт (2 линии)	B, C, D
AB 9.0.0	Релейное устройство (4 выхода)	B, C, D
AB 4.2.0	Генератор кодированных сигналов ⁽¹⁾	B, C, D
AB 2.0.8	Внутренний источник резервного питания	Е
AB M24-3.2	Внешний источник резервного питания	
AB 1.3.3	Модуль сетевого процессора	B, C, D
(4)		

⁽¹⁾ модуль не совместим с AB 5.0.1.

Какими именно модулями оснащена данная СТС, можно выяснить нажатием кнопки *mod*.

Конфигурация СТС: СТС А500В430С---D---Е---НАЗАД

Замечание: Возврат к нормальной индикации осуществляется кнопкой home. Слот Е, оснащенный внутренней резервной батареей, на экране не отображается.

Конфигурация СТС указана также на специальной карточке, прилагаемой к СТС и находящейся в конверте на боковой стенке станции.

8.2.Общие указания по управлению

Управление и настройка отдельных модулей осуществляется в соответствии с конфигурацией СТС. В подменю МОДУЛИ индицируются все занятые слоты СТС с соответствующими названиями модулей, которые могут быть настроены после выбора требуемой строки. Буквы перед названием модуля обозначают слот.

Пример:

А	Блок	питания	24B
В	MOBAL	ine	
С			
ΗA	АЗАД		ВЫБОР

Все дальнейшие настройки выполняются отдельно по линиям (шлейфам). Для некоторых модулей отдельные настройки производятся на уровне модуля, если они действуют для всех линий (шлейфов) данного модуля.

Настройка линии (шлейфа):

```
МЕНЮ
Модули
Х <тип модуля>
Х Линия У
```

Настройка на уровне модуля:

8.3.Модуль блока питания 24 В / 48 В (AB 5.0.0 / AB 5.0.1)

Обе модели модуля блока питания AB 5.0.0 и AB 5.0.1 не имеют возможностей настройки. В управляющем меню отображается только тип модуля и его состояние.

MENU - Модули

— Модули -— А Блок питания 24В

Блок питания	24B
Состояние:	Работа
НАЗАД	

Замечание: номинальное напряжение питания должно безусловно соответствовать маркировке прибора! Различные варианты подключения описаны в п. 4, технические данные приведены в приложении Ж.

8.4.Импульсный модуль (AB 4.0.0 / AB 4.0.1)

8.4.1. Описание модуля

Обе модели импульсных модулей выдают разнополярные импульсы для управления вторичными часами. Обе модели имеют одинаковое количество выходов, у модели AB 4.0.1 нижние четыре выхода не используются.

L3

L4

AB 4.0.0

Модуль АВ 4.0.0 управляет четырьмя шлейфами (линиями):

L1, L2, L3 и L4.

Модуль АВ 4.0.1 управляет двумя шлейфами (линиями):

L1 и L2. Линии L3 и L4 отключены.

Каждая линия является независимой и настраивается отдельно. Электронная схема защиты от перегрузки защищает выходные каскады при коротком замыкании в линии.

Выходное напряжение зависит от вида подключения и может составлять 24, 48 или 60 В.

8.4.2. Изменение состояния работы модуля





Каждое нажатие кнопки **М** «изменить» меняет состояние функционирования работа/останов (работа/останов).

Возникновение ошибки в линии индицируется в виде состояние работы «ошибка». До того, как линия будет запущена заново, причина ошибки должна быть устранена.

AB 4.0.1

8.4.3. Время импульсной линии

Для того, чтобы установить вторичные часы импульсной линии на время главного часового модуля, следует сначала установить стрелки всех вторичных часов в одинаковую позицию. Время импульсного модуля устанавливается вручную:

МЕНЮ — Модули — Х 4х имп. выход — Х Линия У — Время:

и импульсный модуль переводится в режим работа. При отклонении вторичных часов на 1 минуту следует поменять полярность линии. Часы должны быть выставлены заново.

8.4.4. Дата импульсной линии

Управляемые разнополярными импульсами цифровые часы с индикацией даты (календарные часы) с помощью этой настройки получат актуальную дату.

МЕНЮ ____ Модули ____ X 4х имп. выход ____ X Линия У ____ Дата:

При небольших периодах подгона (60 сек, 12 ч и 24 ч) дата автоматически устанавливается после подключения первичных часов.)

8.4.5. Установка типа выхода

Под настройкой понимается установка таких параметров линии, как режим работы (тип выхода), часовой пояс, длительность импульсов, длительность промежутков между импульсами (паузы), и период импульсов. Установка типа выхода настраивает режим работы импульсов чередующейся полярности на данном шлейфе (линии).



В заводских условиях установлен секундный тип выхода. Возможен выбор из 5 различных типов выхода: (сек., 1/8 мин, 1/5 мин, ¹/₂ мин, мин, DCF).

8.4.6. Часовой пояс импульсной линии

В качестве часового пояса импульсной линии может быть установлен любой из 100 возможных часовых поясов путем ввода его номера или выбора нужного номера из списка.

8.4.7. Установка длительности импульсов и длительности паузы импульсной линии

В соответствии с установленным режимом работы импульсной линии СТС предлагает стандартные значения для длительности импульса и длительности паузы. Однако, эти стандартные значения могут быть изменены.



Диапазон значений для ввода:

0,1 сек. – 0,7 сек. для секундной линии (сумма меньше 0,8 сек.)

0,1 сек. – 5,9 сек. для 1/8 и 1/5-минутной линии (сумма меньше 6,0 сек.)

0,1 сек. – 9,9 сек. для ½-минутной и минутной линии

Значение длительности паузы существенно только в режиме подгона. Нижеследующий рисунок иллюстрирует зависимость временных параметров импульса в режимах нормальной работы и подгона.



t_{PD}: - длительность импульса;

t_{PP}: - длительность паузы;

t_{Mode}: - промежуток между импульсами определяется режимом работы линии (например, мин. – 1 минута).

8.4.8. Период импульсной линии

В зависимости от типа вторичных часов используются различные периоды (60 сек., 12 ч., 24ч, 1 неделя).



8.5.Генератор кодированных сигналов времени (АВ 4.2.0)

8.5.1. Описание модуля

Модуль генератора кодированных сигналов времени выдает на каждом из своих выходов тональный частотно модулированный кодированный сигнал времени для управления самоустанавливающимися вторичными часами и интерфейсными модулями. Модуль генератора кодированных сигналов времени имеет два независимых выхода. На каждом выходе выдается время и частичная информация о дате в соответствии настроенным стандартным форматом. с Максимальный ток короткого замыкания составляет 120 мА. При перегрузке одного из выходов генерируется ошибка на соответствующей линии модуля. Подключение оконечных устройств к линии осуществляется независимо от полярности.



Модуль АВ 4.2.0 поддерживает тональные коды следующих форматов:

IRIG-B стандарт (B122) IRIG-B стандарт 12 ч (B122) IRIG-B DIEM (B122) IRIG-B123 (B123) AFNOR-A (NFS 87-500 приложение A) AFNOR-C (NFS 87-500 приложение C) IRIG-E DIEM (E112) DCF-FSK

8.5.2. Изменение состояния работы модуля

Каждое нажатие клавиши 🖾 «ИЗМЕНИТЬ» меняет состояние функционирования работа/останов (работа/останов).

Возникновение ошибки в линии индицируется в виде состояние работы «**ошибка**». До того, как линия будет запущена заново, причина ошибки должна быть устранена.

8.5.3. Время и дата линии

Время линии данного модуля нельзя изменить, оно индицируется на основании выбранного часового пояса.



Выбор часового пояса для каждой линии.

Выбор из 100 возможных часовых поясов осуществляется с помощью кнопок 📉 / 📉 или прямого ввода номера часового пояса с помощью цифровой клавиатуры.

8.5.6. Настройка выходного напряжения

Возможна настройка выходного напряжения в следующем диапазоне: Усиление 0% выходное напряжение составляет ок. 0,4 В_{эфф}; Усиление 99% выходное напряжение составляет ок. 2,6 В_{эфф}. (для IRIG-E, поддерживается макс. 30%).



8.5.7. Выходы оптопары (токовая петля)

Настроенные на шлейфе амплитудно- или частотномодулированные кодированные сигналы времени также выдаются на выходах оптопары в немодулированном виде (пассивная токовая петля). На этих выходах можно получить следующие форматы сигналов:

Вывод на выходах оптопары:	Формат, настроенный из меню:
IRIG-В стандарт (B002)	IRIG-В стандарт (B122)
IRIG-В стандарт 12ч немодулированный	IRIG-В стандарт 12h (B122)
IRIG-В DIEM немодулированный	IRIG-B DIEM (B122)
IRIG-B123 (B003)	IRIG-B123 (B123)
AFNOR А немодулированный	AFNOR A (NFS 87-500)
AFNOR C немодулированный	AFNOR C (NFS 87-500)
IRIG-E DIEM (E002)	IRIG-E DIEM (E112)
DCF-FSK токовая петля	DCF-FSK

8.6.Модуль MobaLine (AB 4.3.0)

8.6.1. Описание модуля

Данный модуль выдает частотно-модулированный код MobaLine для самоустанавливающихся часов, канальных реле и интерфейсов. Модуль располагает двумя независимыми линиями (шлейфами). По каждой линии передается информация о времени, переключательные и сигнальные функции, а также до 20 различных часовых поясов для реализации индикации различного поясного времени на вторичных часах.

AB 4.3.0

Электронная схема защиты от перегрузки защищает выходные каскады при коротком замыкании в линии. Подключение оконечных устройств к линии осуществляется независимо от полярности.

Внимание: Модуль АВ 4.3.0 может функционировать только при питании 24 В!

8.6.2. Изменение состояния работы модуля



Каждое нажатие клавиши 🔼 «изменить» меняет состояние функционирования работа/останов (работа/останов). Вторичные часы на остановленной линии устанавливаются на 12:00:00 часов.

Возникновение ошибки в линии индицируется в виде состояние работы «ошибка». До того, как линия будет запущена заново, причина ошибки должна быть устранена.

8.6.3. Время и дата линии MobaLine

Вторичные часы, управляемые кодом MobaLine не требуют ручной установки. Индицируемое время поэтому также можно не устанавливать, т.к. оно основывается на установленном часовом поясе. Остановленная линия всегда показывает 12:00:00 часов.



Внимание: Не трогать стрелки вторичных часов MobaLine.

8.6.4. Настройка линии MOBALine

Устанавливает режим работы линии, соответствующий типу хода минутной стрелки вторичных часов MobaLine.

...]..... Д. Х Линия У _.... Д. Установки].... Тип выхода:

В заводских условиях установлен тип выхода с циклом 10 сек. Возможен выбор из следующих циклов: (10 сек., ¹/₂ мин, мин.).

8.6.5. Часовой пояс линии MOBALine

Выбор часового пояса для линии MobaLine.

В качестве часового пояса линии может быть установлен любой из 100 возможных часовых поясов путем ввода его номера или выбора нужного номера из списка.

Замечание: установленный таким образом часовой пояс линии не влияет на функцию отображения различного поясного времени на вторичных часах.

8.6.6. Включение / выключение функции передачи по шлейфу программ реле и различного поясного времени (мировое время)

В заводских условиях передача по шлейфу программ реле включена, а передача различного поясного времени выключена.

Если требуется реализовать задачу отображения различного поясного времени, то рекомендуется использовать для этой функции отдельную линию и отключить на ней передачу программ реле. Функцию передачи различного поясного времени необходимо на этой линии включить.

Если необходимо использовать канальные реле, функцию передачи программ реле можно включить.



Выбор из: ВКЛ., ВЫКЛ.

8.6.7. Установка поясного времени (мировое время)

Функция передачи поясного времени (мировое время) позволяет осуществлять одновременную передачу вместе с кодом MobaLine до 20 различных часовых поясов. Размещение часовых поясов осуществляется на уровне модуля, поэтому обе линии располагают одинаковым набором часовых поясов.

Тасовые пояса Тасовой пояса Дасовой пояс ZZ:

Пример:

Часовой	пояс	01:	00	MOBAL
Часовой	пояс	02:	02	MOBAL
Часовой	пояс	03:	19	MOBAL
НАЗАД	ľ	1ЗМЕН	ИТЬ	

MOBALine часовой пояс 01 = 00: UTC MOBALine часовой пояс 02 = 02: Брюссель MOBALine часовой пояс 03 = 19: Токио

8.7. Модуль последовательной передачи данных (АВ 4.1.0)

8.7.1. Описание модуля

Модуль последовательной передачи данных выдает информацию о времени и дате по двум последовательным интерфейсам (портам). По каждой линии независимо могут выдаваться последовательные файлы обмена через интерфейсы RS232 или RS422. настройка интерфейса RS232/ RS422 осуществляется программно. Автоматическая посылка произвольно конфигурируемых последовательных файлов обмена, асинхронно, ASCII или в двоичном коде. Возможен контроль подключенных удаленных устройств. Более подробная информация о форматах последовательных файлов обмена находится в приложении Д.

Опторазвязанный выход (макс. 20 мА / 35 В) на каждой линии выдает дополнительно настраиваемый синхроимпульс. Если СТС оснащена приемником GPS, то это позволяет обеспечить высокую точность генерируемых синхроимпульсов.

Выход	RS232	RS422	
1	Синхроимпульс,	оптопара, анод +	
2	RXD	RXD+	
3	TXD	TXD+	
4	не используется		
5	GND		
6	не используется		
7	не используется	TXD-	
8	не используется	RXD-	
9	Синхроимпульс, оптопара, катод -		



8.7.2. Изменение состояния работы модуля

```
МЕНЮ ____ Модули ____ X Послед. порт ____ X Линия У ____ Состояние:
```

Каждое нажатие клавиши **С** «изменить» меняет состояние функционирования работа/останов (работа/останов). Вторичные часы на остановленной линии устанавливаются на 12:00:00 часов.

Возникновение ошибки в линии индицируется в виде состояние работы «ошибка». До того, как линия будет запущена заново, причина ошибки должна быть устранена.

8.7.3. Время и дата линии

Индицируемое время не допускает изменения и базируется на выбранном для данной линии часовом поясе.



8.7.4. Тип выхода линии

Выбор режима работы последовательного порта:

Выбор из: RS 232, RS 422.

8.7.5. Часовой пояс линии

Выбор часового пояса для данной линии:

В качестве часового пояса линии может быть установлен любой из 100 возможных часовых поясов путем ввода его номера или выбора нужного номера из списка.

8.7.6. Файл обмена

Выбор используемого файла обмена:

Выбор осуществляется из 10 возможных определенных файлов обмена. Свободные места для файлов обмена обозначаются пунктиром. Файл формата IF482 (01) запрограммирован на всех СТС в заводских условиях. Описание формата см. прил. Е4, стр.74.

Файл обмена определяет содержание и формат последовательно передаваемых данных. Дополнительно программно определяется, когда и через какие промежутки времени отсылаются файлы. В этом файле также определяется режим контролирования подключенных приборов. Более подробные инструкции по созданию файлов обмена можно найти в приложении Д. Пример подобного файла с подробным описанием возможных конфигураций поставляется вместе с программным обеспечением СТСW.

8.7.7. Параметры связи

Устанавливает параметры связи для передачи данных через последовательный порт.



Скорость передачи: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 1920 Четность: чет, нечет, нет Биты данных: 7, 8 бит Стоп-биты: 1, 2 бит

8.7.8. Синхроимпульс – режим и длительность

Режим выдачи синхроимпульса и его длительность настраивается независимо для каждой линии.



Возможен выбор из следующих значений:

Импульсный режим: нет, 1/сек., 1.мин., 1/час, 1/день

Длительность импульса: от **0,1** – **25,0 сек**., причем длительность импульса должна быть меньше, чем установленная частота повторения импульсов в импульсном режиме.

8.7.9. Синхроимпульс – источник и опережение

Источник синхронизации и опережение (относительно момента смены секунд) могут быть настроены только совместно для обеих линий.



Возможен выбор из следующих значений: Источник синхронизации: нет, GPS Опережение: (000-800) мсек В заводских условиях в качестве источника синхроимпульсов установлена программная генерация импульсов (нет) с точностью ± 10 мсек. В качестве опции для этой цели может служить приемник GPS (если он имеется в наличии), его точность составляет ± 100 мксек. Импульс посылается в момент смены секунд. С помощью задания времени опережения можно сгенерировать импульс ранее на (000-800) мсек.

8.7.10. Версия программного обеспечения

Модуль AB 4.1.0 обладает собственным микропроцессором с соответствующим программным обеспечением. Номер и версия программного обеспечения могут быть опрошены в этом пункте меню. Обновление программного обеспечения возможно только в заводских условиях.

8.8.Программный модуль (АВ 9.0.0)

8.8.1. Описание модуля

Программный модуль имеет 4 реле с переключающимися контактами. Каждое реле может быть независимо от остальных поставлено в соответствие одному из 64 программируемых переключательных каналов. Управление каналами вручную осуществляется через канальный монитор (см. п.9.4). Технические данные контактов см. приложение Ж.

Изображенные на рисунке положения контактов соответствуют вкл отключенному состоянию (ВЫКЛ).



8.8.2. Обзор состояний реле

Отображение информации о состоянии четырех внутренних реле.

Реле1=ВЫКЛ	Реле3=ВКЛ
Реле2=ВЫКЛ	Реле4=ВЫКЛ
08:48:01	05.11.02
НАЗАД	УСТАНОВКИ

8.8.3. Расположение каналов

Сопоставление каналов и реле осуществляется с помощью настройки.

Диапазон значений для ввода: **00** – **64**, соответствует номеру канала канальной программы. Каналы нельзя разблокировать произвольно. Состояние реле (**ВКЛ**, **ВЫКЛ**) только индицируется. Каналы функционируют согласно значениям, заданным в меню монитора канала. Значение **00** обозначает отсутствие сопоставления реле какому-либо каналу, т.е. реле всегда имеет состояние **ВЫКЛ**.

8.9.Модуль запаса хода (батарея) АВ 2.0.8

8.9.1. Описание модуля

Внутренняя батарея служит для создания активного запаса хода в случае отключения электропитания. В п. 4 описаны различные варианты подключения и различные варианты создания запаса хода.

Внутренняя батарея уже подключена в заводских условиях и не требует никаких внешних подключений. Наличие внутренней батареи не отображается в меню управления. Информация о комплектации СТС содержится на этикетке СТС и в сопроводительной документации.

8.9.2. Транспортировка и хранение

Для транспортировки или хранения СТС, оснащенной внутренней батареей, следует выполнить следующие действия:

- 1) Отключить питание
- 2) Вынуть предохранитель главного блока (см. рисунок ниже)
- 3) Проверить, что СТС не имеет питания (индикатор не подсвечивается)



Замечание: При вводе в эксплуатацию после транспортировки или хранения перед подключением питания установить на место предохранитель.

8.10. Модуль сетевого процессора АВ 1.3.3

8.10.1. Описание модуля

Модуль сетевого процессора предоставляет в распоряжение различные службы, такие как синхронизация времени через (S)NTP, сообщения об ошибках с SNMPоткликами, а также настройка через Telnet по протоколу TCP/IP Ethernet сети LAN. Соединение осуществляется с помощью 10Base-T кабеля с разъемом RJ45.

Модуль может быть настроен на работу в сети в качестве (S)NTP-сервера времени и синхронизировать все остальные устройства сети LAN. Модуль также может быть использован в качестве (S)NTP-клиента для синхронизации от внешнего (S)NTP-сервера времени.

Сетевые настройки модуля могут осуществляться как с помощью меню СТС, так и через соединение Telnet. Одновременное использование обоих способов настройки настоятельно не рекомендуется.



8.10.2. Подключение и синхронизация компьютерной сети

Модуль сетевого процессора AB 1.3.3 используется для подключения к входу 10Base-T (10МБит/сек) Ethernet сети LAN. Соединение с ближайшим концентратором (хабом или свичом) осуществляется с помощью стандартного кабеля RJ45. При подключении СТС непосредственно к отдельному компьютеру необходимо использовать перекрещенный кабель.

Для синхронизации компьютеров может использоваться любое программное обеспечение для синхронизации по SNTP, например распространяемый бесплатно пакет Tardis.

В используемом программном обеспечении для синхронизации следует выполнить следующие настройки:

Адрес сервера: соответствует IP-адресу модуля AB 1.3.3.

Протокол: устанавливается в соответствии с настройкой модуля AB 1.3.3:

SNTP (точнее, чем Broadcast, однако влечет при достаточно большом количестве компьютеров в сети существенное увеличение сетевого трафика);

NTP Broadcast (чуть менее точный протокол, чем SNTP, загрузка сети при этом не зависит от количества подключенных компьютеров и является незначительной).

В соответствии с возможностями применяемого для синхронизации ПО можно настроить и другие параметры, например, период синхронизации и максимальное/минимальное корректируемое отклонение времени.

Данные для настройки сетевых параметров СТС (п.8.10.3.4) следует получить у администратора локальной сети.

8.10.3. Настройка через меню

Здесь разъясняется процесс настройки подключения СТС к локальной сети с помощью меню СТС.

МЕНЮ	Сеть:	Работа
<u>⊢</u> Модули _{⊣…}	Время:	12:11:15
— X Сетевой модуль	Дата:	24.07.2003
	НАЗАД	УСТАНОВКИ

Индикация текущей информации о дате и времени, а также состояния сетевого процессора (Работа / Ошибка). Нажатие кнопки 🖾 «ИЗМЕНИТЬ» осуществляет переход в меню «Установки» для дальнейшей настройки модуля.

Внимание: Внесенные в настройки изменения вступают в силу только после выхода из меню «Установки».

8.10.3.1. Режим работы

Режим работы сетевого модуля отображается в меню в виде двух возможных состояний – **Работа** и **Ошибка**. Отображаемый в меню режим работы нельзя отредактировать.

Возникшая ошибка индицируется с помощью индикации состояния модуля «Ошибка». Активная ошибка сетевого модуля может быть удалена только с помощью удаления сохраненных ошибок (см. п.13.2).

8.10.3.2. DCHP - клиент

Если активирован режим DCHP – клиента, то сетевые настройки СТС (IP- адрес, маска подсети и шлюз) предоставляются автоматически DCHP – сервером. Значения, внесенные вручную, заменяются автоматически.



8.10.3.3. Имя DCHP - клиента

При активированной опции имя DCHP – клиента к DCHP – запросу присоединяется системное имя CTC. Эта опция может, например, применяться для того, чтобы DCHP – сервер присваивал устройству с определенным именем всегда один и тот же адрес.



8.10.3.4. Настройки ІР

Настройка IP- адреса, маски подсети и шлюза.



Пример:

IP-адрес: 165.123.004.023 НАЗАД ИЗМЕНИТЬ

Если активирован режим DCHP – клиента, то эти значения автоматически заменяются значениями, переданными DCHP – сервером.

Важно: Изменять IP-адрес следует только по согласованию с администратором локальной сети.

8.10.3.5. Системное имя

Системное имя служит для различения нескольких СТС, находящихся в одной сети. Имя выбирается произвольно и может содержать не более 20 символов.

Системное имя возникает в связи с отсылкой сообщения с помощью электронной почты, а также в поле наименования SNMP- откликов.

8.10.3.6. Имя пользователя и пароль

Имя пользователя и пароль для Telnet- и FTP-сервера могут быть выбраны произвольно и должны содержать не более 20 символов. Указания по вводу символьных последовательностей с клавиатуры СТС см. п.3.4 на стр.8.



8.10.3.7. FTP-сервер, Telnet-сервер

Telnet-сервер и FTP-сервер могут быть активированы или деактивированы. Для настройки через Telnet нужно активировать Telnet-сервер. Активация FTP-сервера необходима только тогда, если требуется получить обновление программного обеспечения через Интернет.

```
УСТАНОВКИ - .....
Настройка сети - ....
FTP-сервер
Telnet-сервер
```

8.10.3.8. Режим работы SNTP

Режим работы сетевого модуля для передачи времени через SNTP устанавливается с помощью пункта меню «Режим».

Выбор из: ВЫКЛ, Клиент, Сервер, Прослушивание, Вещание.

Клиент: СТС функционирует в режиме SNTP-клиента и синхронизируется через сеть от сервера (S)NTP. **Сервер:** Внешние устройства (клиенты), которые необходимо синхронизировать от СТС, опрашивают СТС как сервер для получения точного времени.

Прослушивание: СТС «прослушивает» поступающие по сети пакеты NTP от определенного IP-адреса и синхронизируется в соответствии с их данными времени.

Вещание: пакеты данных времени рассылаются СТС через определенные промежутки времени.

Важно: Для того, чтобы в режимах Клиент и Прослушивание СТС синхронизировалась, необходимо в качестве источника внешней синхронизации установить Сеть.

8.10.3.9. Параметры SNTP

В зависимости от настроенного режима работы SNTP (см. п.8.10.3.8), необходимо настроить дополнительные параметры.



Ниже приведено описание настройки только тех параметров, которые необходимо настроить при любом использовании того или иного режима. Остальные параметры требуется настраивать для специальных приложений, и в общем случае они могут оставаться в значении по умолчанию. Описание этих параметров приводится в приложении Е2.

Необходимые параметры для режима работы Клиент:

Источник 1:	IP-адрес сервера (S)NTP
Источник 2:	IP-адрес дополнительного сервера (S)NTP, если источник 1 отключится
Источник 3:	IP-адрес дополнительного сервера (S)NTP, если источник 2 отключится
Источник 4:	IP-адрес дополнительного сервера (S)NTP, если источник 3 отключится
Уровень стратума:	требуемый от сервера минимальный уровень стратума

Необходимые параметры для режима работы Сервер:

Необходимые параметры отсутствуют!

Необходимые параметры для режима работы Прослушивание:

Источник 1:	IP-адрес сервера (S)NTP
Источник 2:	IP-адрес дополнительного сервера (S)NTP, если источник 1 отключится
Источник 3:	IP-адрес дополнительного сервера (S)NTP, если источник 2 отключится
Источник 4:	IP-адрес дополнительного сервера (S)NTP, если источник 3 отключится
Уровень стратума:	требуемый от сервера минимальный уровень стратума
Интервал:	интервал рассылки данных сервером в секундах

Необходимые параметры для режима работы Вещание:

Подсеть вещания:подсеть, для которой определены откликиИнтервал:интервал рассылки данных в секундах

Замечание: Если при синхронизации СТС через сеть возникают проблемы, можно просмотреть сообщения об ошибках через Telnet с помощью команды *state* в меню возникших ошибок SNTP.

8.10.3.10. E-mail

Сообщения об ошибках СТС могут отсылаться по электронной почте (E-mail). При каждом изменении состояния ошибки назначенному адресату отсылается E-mail с отметкой времени, системным именем и состоянием соответствующей ошибки (см. приложение Г). Необходимый адрес адресата можно также настроить через меню.

Пример электронного письма об ошибке:



8.10.3.11. IP-адрес Mail-сервера

Задание IP-адреса используемого Mail-сервера.

```
УСТАНОВКИ - .....
Настройка SMTP/SNMP - ....
IP mail-сервера
```

Замечание: Ввод в качестве IP-адреса используемого Mail-сервера значения 000.000.000.000 деактивирует отсылку сообщений об ошибках по электронной почте.

8.10.3.12. Адрес отправителя Е-mail

В качестве адреса отправителя электронной почты может быть задана последовательность символов длиной не более 40 знаков.

```
УСТАНОВКИ -....
Настройка SMTP/SNMP -....
Адрес отправителя
```

8.10.3.13. Адрес получателя Е-mail

В качестве адреса получателя электронной почты может быть задана последовательность символов длиной не более 40 знаков. Всего можно задать два различных адреса получателя.

UCTAHOBKU -.... Haстройка SMTP/SNMP -.... Email-адрес 1 Email-адрес 2

8.10.3.14. SNMP-отклики

Для того, чтобы отсылать SNMP-отклики, СТС должен быть известен IP-адрес системы управлению сетью. Этот адрес можно настроить:

_____ УСТАНОВКИ _.... _____ Настройка SMTP/SNMP ______ ____ ІР для SNMP-откликов

Замечание: Ввод в качестве IP-адреса системы управления сетью значения 000.000.000.000 деактивирует отсылку SNMP-откликов.

8.10.3.15. Версия программного обеспечения

Модуль АВ 1.3.3 обладает собственным микропроцессором с соответствующим программным обеспечением. Оно отвечает за все сетевые функции. В данном пункте меню можно опросить номер ПО и номер его версии.



8.10.4. Настройка через Telnet

В этой главе поясняется настройка сетевого подключения через соединение Telnet. Настройка сетевых параметров СТС – IP-адреса, маски подсети и шлюза через меню СТС, описанная в предыдущей главе (п.8.9.3.4) требуется в любом случае, иначе будет невозможен доступ к сети.

8.10.4.1. Замечания к подключению Telnet

Терминал Telnet должен быть настроен так, чтобы при возврате каретки (<Carriage Return>) всегда отправлялись оба символа <CR> и <LF>.

8.10.4.2. Установка сеанса связи с СТС

Для установки сеанса связи терминала Telnet с СТС необходимо указать ее IP-адрес. После этого осуществляется регистрация с помощью имени пользователя и пароля. Строчные и прописные буквы не имеют значения.

```
CTC Telnet session
Username : ctc Стандартн
Password : *** Имя польз
User logged in Пароль:
CTC>
```

Стандартные установки: Имя пользователя: ctc Пароль: ctc

После успешной регистрации на экране возникает приглашение к вводу СТС>, что означает ожидание ввода команд. Если в течение 10 минут не происходит ввода, сеанс связи Telnet разрывается.

8.10.4.3. Команды

Команда help отображает на экране полный список доступных в данном меню команд с их кратким описанием.

CTC>help help	
Compu Time Cente	er Help (Main menu)
COMMAND	FUNCTION
0, Main	change to root level
1, NetworkConFi	Guration change to network configuration
2, SNMPconfigura	ation change to smtp/snmp coniguration
SMTPconfigura	ation
3, SNTPconfigura	ation change to SNTP configuration
help, ?	show commands according to the current menu
show	show parameters according to the current menu
undo	cancel all modification
version	version info
save	save and activate the new configuration
CTC>	

Прописные буквы в командах могут быть использованы как сокращение.

Пример: NetworkConFiGuration -> NCFG

Имена команд всегда соответствуют обозначениям параметров.

В зависимости от того, в каком меню находится пользователь, индицируется соответствующее приглашение Telnet.

CTC>	уровень Root
CTC->NCFG>	общие настройки сети
CTC->SMTP/SNMP>	настройка Email и SNMP-откликов
CTC->SNTP>	настройка SNTP

Установка параметра: <Команда> <Параметр><CR>

В качестве подтверждения ввода выдается эхо. В случае неправильного формата ввода выдается сообщение об ошибке.

Пример:

```
CTC->NCFG>ipaddress 192.36.253.43
IP address = 192.36.253.43
CTC->NCFG>
```

Важно: Изменять IP-адрес следует только по согласованию с администратором локальной сети. Подробное описание сетевых параметров приведено в приложении E2.

После изменения сетевого параметра активация нового значения происходит только после команды сохранения (записи). Команда **show** дает список всех измененных параметров, которые еще не были сохранены:

```
CTC->NCFG>show
CTC Network ConFiGuration
_____
SYStemName: CTC
             Off
DHCP:
DhcpHostname: Off
IPAddress: 10.2.0.11
SubNetMask:
             255.0.0.0
              10.0.0.5
GateWay:
LoginName: CTC
LoginPassword: CTC
telnet:
              On
FTPServer:
              On
! current changes haven't been activated yet !
CTC->NCFG>
```

Если все необходимые настройки выполнены, их можно сохранить и активировать с помощью команды **save**. В связи с предпринятыми изменениями соединение Telnet paspывается:

```
CTC>save
reconfigurate... (it needs up to 10 seconds)
The telnet session will be disconnected for the reconfiguration
```

Соединение Telnet может быть разорвано по другим причинам. В этом случае настройки, не сохраненные с помощью команды **save**, будут потеряны.

9. ПРОГРАММЫ РЕЛЕ

9.1.Общее описание

Программы реле могут содержать 99 недельных программ и 64 канальные программы.

Недельные программы описывают поведение реле в течении недели, независимо от даты и номера канала. Такая недельная программа может содержать большое количество строк, причем каждая строка содержит время события, дни недели его возникновения, а также необходимую функцию переключения для этого события. Имеются три возможные функции переключения для события: ВКЛ, ВЫКЛ и СИГНАЛ 01 – 99 секунд. Канальные программы ставят недельные программы в соответствие каналам в зависимости от даты. Такая канальная программа может содержать большое количество строк, причем каждая строка содержит дату начала и используемую недельную программу.

Всего можно запрограммировать 1000 ячеек памяти. Причем это общее количество ячеек рассматривается как сумма ячеек, занятых недельными и канальными программами.



Каждый из трех управляющих входов может быть объединен с каналом по «И» или по «ИЛИ», например, для сумеречного выключателя.

Монитор канала предоставляет возможность опроса состояний отдельных каналов, а также включения или выключения отдельных каналов вручную. Блокировка позволяет «заморозить» состояние канала, которое не будет больше изменяться в соответствии с канальной программой.

Программы реле можно создавать и редактировать с помощью меню. Эти программы можно также создавать на компьютере с помощью специального программного обеспечения Switch-Editor и затем загружать в СТС с помощью программного обеспечения СТСW.

9.2.Недельные программы

9.2.1. Описание

Для большинства приложений достаточно простой недельной программы. Редактирование недельных программ осуществляется с помощью нижеследующего меню:



На экране возникает каждый раз только одна строка с номером недельной программы (00 – 99) и номером строки.



Строки недельной программы расположены по порядку в соответствии с временем их действия. Изменение, удаление и добавление строк недельной программы описано в следующем разделе. Вход осуществляется следующим образом (мигающие символы показаны **жирным** шрифтом):

Нед.	прог	. :	01/	01	
**:10	С	ИΓ	НАЛ[с]	:01
пн вт	ср	ЧТ	ПТ	сб	ВC
НАЗАД]	ΒЫ	БОР

Нед.	про	г.:	01/01
**:10		СИГ	НАЛ[с]:01
пн вт	ср	чт	пт сб вс
НАЗАД			ДЕЙСТВИЕ

Выбор недельной программы по номеру с помощью кнопок перемещения курсора или прямого ввода номера недельной программы цифровыми кнопками.

Выбор строки недельной программы с помощью кнопок перемещения курсора. Текущая строка отображается на экране. Обработка при помощи пункта «ДЕЙСТВИЕ».

Новая	зa	пи	СЪ	
Измени	ТΕ	з	апись	
Удалит	Ь	зa	ПИСЬ	
назал				выбор

Дальнейшие действия описаны в следующем разделе.

9.2.2. Добавление новой записи

Выбор в меню пункта «Новая запись» добавляет новую строку к выбранной недельной программе. После добавления записи строки снова сортируются по времени.

Ввод	Н-Прг:01/**
:	ВЫКЛ
НАЗАД	ΟK

· - ·	ВЫ	КЛ
 назап	 ↓	— —

Задание времени, использовать цифровые кнопки. Например, **:00. Знаки ** можно использовать для обозначения любого значения. Т.о., **:00 означает, что устанавливается время «в начале каждого часа».

Для установки необходимого состояния реле следует нажать кнопку ^{mod} и выбрать ВКЛ, ВЫКЛ или сигнал (сек).

Ввод	Н-Прг:01/**
12:15	СИГНАЛ [с] : 01
НАЗАД	OK

Для ввода длительности сигнала использовать кнопку 📉 и цифровые клавиши. Например, СИГНАЛ (с):0.5.

Ввод	H-Прг:01/**
12:15	СИГНАЛ[с]:01
пн вт	срчтпт
НАЗАД	ΟK

Выбор дней недели для программы. Выбор осуществляется с помощью цифровых клавиш, соответствующим дням недели. Ввод завершается нажатием клавиши 🞑 ОК.

Замечание

С помощью клавиш 🛰 и 🛰 возможен переход к вводу следующих данных.

9.2.3. Изменение записи

ИЗΝ	иени	ſТЬ	H — I	Ірг:	:01,	/01
12	:15	C	СИГЬ	ΙАЛ	[C]	:01
пн	вт	ср	ЧТ	ПТ		
HAS	ЗАЛ					ΟK

На экране отображается выбранная запись. Далее ее можно отредактировать и сохранить внесенные изменения так же, как описано в предыдущем разделе.

9.2.4. Удаление записи

Уда	лит	ъ?	H – I	Ірг:	:01,	/01
12:	15	C	СИГЬ	НАЛ	[C]	:01
пн	вт	ср	ЧТ	ПТ		
НАЗ	ΑД					ΟK

На экране отображается выбранная запись. Ее можно удалить кнопкой 🖂 ОК. Отказаться от удаления клавишей «НАЗАД».

9.3.Канальные программы

9.3.1. Описание

Программа канала (01-64) состоит из объединения существующих недельных программ и даты. Строки располагаются в порядке возрастания дат. Возможно задание соответствия недельной программы с несколькими программами канала.

МЕНЮ -



На экране каждый раз индицируются две строки. Данные о номере канальной программы и номере строки располагаются в мигающей строке.

Изменение, удаление и добавление строк канальной программы описано в следующем разделе. Вход осуществляется следующим образом (мигающие символы показаны жирным шрифтом):

К-Прг: С	1 /01
19.07.02	2. H-Прг:01
23.11.02	2. H-Прг:03
НАЗАД	ВЫБОР

Выбор канальной программы по номеру с помощью кнопок перемещения курсора или прямого ввода номера недельной программы цифровыми кнопками.
К-Прг: 01/01	1
19.07.02	Н-Прг:01
23.11.02	Н-Прг : 03
НАЗАД	ДЕЙСТВИЕ

Выбор строки канальной программы с помощью кнопок перемещения курсора. Текущая строка отображается на экране. Обработка при помощи пункта «ДЕЙСТВИЕ».

Новая	за	пись
Измени	ть	запись
Удалит	Ь	запись
НАЗАД		ВЫБОР

Дальнейшие действия описаны в следующем разделе.

9.3.2. Добавление новой записи

Выбор в меню пункта «Новая запись» добавляет новую строку к выбранной канальной программе. После добавления записи строки снова сортируются по времени.

Ввод	К-Прг:01/**	
..**	Н - Прг : 01	
НАЗАД	0 K	

Ввод	К-Прг:01/**
19.07.**	Н-Прг :01
НАЗАД	ΟK

Задание даты, использовать цифровые кнопки. Например, **:00. Знаки ** можно использовать для обозначения любого значения.

Выбор недельной программы с помощью цифровых кнопок. Подтверждение кнопкой **С** ОК.

Замечание:

С помощью клавиш 🔽 и 📉 возможен переход к вводу следующих данных.

9.3.3. Изменение записи

Изменить	К-Прг:01/01
19.07.**	Н-Прг : 01
НАЗАД	ΟK

На экране отображается выбранные записи. Далее их можно отредактировать и сохранить внесенные изменения так же, как описано в предыдущем разделе. После добавления записи строки снова сортируются по дате.

9.3.4. Удаление записи

Удалить?	К-Прг:01/01
19.07.**	Н-Прг:01
НАЗАД	ΟK

На экране отображается выбранная запись. Ее можно удалить кнопкой 🔼 ОК. Отказаться от удаления клавишей «НАЗАД».

9.4.Монитор канала

9.4.1. Описание

Монитор канала отображает текущие состояния переключения (ВКЛ/ВЫКЛ) 64 каналов. Состояния каналов можно изменить вручную или при необходимости заблокировать. Состояние заблокированного (не активного) канала более не изменяется в соответствии с программой реле.

```
МЕНЮ .....
Реле времени .....
Монитор канала
```



Номер	канала	:	01
выкл/	активе	н	
09:18:	06	12.11.	02
НАЗАД		ИЗМЕНИ	ÍТЬ

Выбор канала по номеру с помощью кнопок перемещения курсора или прямого ввода номера недельной программы цифровыми кнопками.

Номер	канала:	01
выкл/	активен	
09:18:	06 12.1	1.02
НАЗАД	\downarrow	ΟK

Изменение состояния реле кнопкой ^{mod}. Подтверждение кнопкой **С**.

Выбор из:

ВЫКЛ	активен		
ВЫКЛ	не активен		
ВКЛ	активен		
ВКЛ	не активен		

Замечание:

Если необходимо разблокировать заблокированный (не активный) канал для дальнейшей его работы в соответствии с программой, следует выбрать одно из двух состояний – ВЫКЛ/активен или ВКЛ/активен. Состояние переключение канала в течение 1 – 2 минут вернется в режим работы по программе.

9.5.Управляющие входы

Управляющие входы (3 шт.) позволяют логическое объединение программ каналов (И/ИЛИ) с внешними датчиками, такими, как датчики температуры, освещенности и т.д. В распоряжении имеются три управляющих входа. Логическое объединение действительно одновременно для всех трех входов.

МЕНЮ — Реле време	ни – — Управ 	ляющие входы
Вход 1=>Канал Вход 2=>Канал Вход 3=>Канал НАЗАД	и: 01 и: 02 и: 00 ИЗМЕНИТЬ	Каждому управляющему входу можно поставить в соответствии один канал. Вход деактивируется при выборе с канала 00.
Вход 2=>Канал Вход 3=>Канал Объединение: НАЗАД	и: 02 и: 00 И ИЗМЕНИТЬ	Далее можно установить вид логического объединения (И/ИЛИ) совместно для всех трех управляющих выходов.
Объединение по И: Объединение по ИЛИ:	Канал переход (замкнут) И п выдачу сигнала Канал переход (замкнут) ИЛИ выдачу сигнала	ит в состояние ВКЛ тогда, когда управляющий вход активирован рограмма реле устанавливает к этому моменту состояние ВКЛ или а. цит в состояние ВКЛ тогда, когда управляющий вход активирован I программа реле устанавливает к этому моменту состояние ВКЛ или а.

9.6.Пример программы реле

Наружное освещение с сумеречными выключателями, включение с 6.00 до 9.00 утром и с 17.00 до 20.00 вечером, с понедельника по пятницу, в течение всего года.

Недельная программа 1:

H – I	Н-Прг: 01/01				
06	:00				ВКЛ
пн	ВΤ	ср	ЧТ	ПТ	
HAS	ЗАД				ВЫБОР

Строка 1: включение по рабочим дням в 6:00 часов.

H – I	Ірг:	: 01	L/02	2	
09	:00				ВЫКЛ
пн	ВΤ	ср	ЧТ	ПТ	
HAS	ЗАД				ВЫБОР

Строка 2: выключение по рабочим дням в 9:00 часов.

H – I	Прг:	01	L/03	3		
17	:00					ВКЛ
пн	ВΤ	ср	ЧТ	ПТ		
HAS	ЗАД				BI	ЫБОР

Строка 3: включение по рабочим дням в 17:00 часов.

H – I	Прг:	: 01	L/04	1	
21	:00				ВЫКЛ
пн	ΒТ	ср	ЧТ	ПТ	
HAS	ЗАД				ВЫБОР

Строка 4: выключение по рабочим дням в 21:00 час.

Канальная программа 1:

К- Прг: 01,	/01
01.01.**	Н-Прг:01
НАЗАД	ВЫБОР

Строка 1: недельная программа 1 начинается 1 января каждого года.

Объединение с сумеречными выключателями (управляющие входы):

Вход	1=>Канал: 01
Вход	2=>Канал: 00
Вход	3=>Канал: 00
НАЗАД	Ц ИЗМЕНИТЬ

Канал 1 объединен с управляющим входом 1 по И. Т.е. освещение включается только в запрограммированное время в том случае, если сумеречный выключатель посылает сигнал «темно».

Вход	2 = > K	анал	:	00	
Вход	3 = > K	анал	:	00	
Объед	инен	ие:			N
НАЗАД	- 1		ИЗ	МЕНИ	ΤЬ

Монитор канала:

Номер	канала	:			01
выкл/	активе	н			
09:18:	06	12.1	11	. 0	2
НАЗАД		ИЗІ	ΜE	ΗИ	ΤЬ

Монитор канала показывает текущее состояние канала 1. Канал активен, т.е. не заблокирован.

10. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ – НАСТРОЙКИ И ФАЙЛЫ

В этой главе описывается управление данными конфигурации (настройками СТС) и программами реле, а также загрузкой (удалением) файлов и программ реле.

10.1. Управление данными конфигурации

Текущие данные конфигурации находятся оперативной памяти, которая питается от батареи, и могут быть записаны в flash-памяти и затем снова оттуда загружены (см. схему). Кроме того, стандартная конфигурация также может быть загружена в оперативную память.



10.2. Общее описание загрузки файлов

С помощью программного пакета СТСW можно загрузить с компьютера в СТС следующие файлы: системное программное обеспечение, сезонные таблицы, программы реле, форматы последовательной передачи данных и тексты меню. Для подключения к компьютеру применяется разъем RS 232, который находится на выходах материнской платы СТС, или разъем на передней панели. Оба разъема обеспечивают одинаковое функционирование, но при использовании разъема на передней панели СТС разъем RS 232 на выходах материнской платы СТС не функционирует.

Прерывание загрузки вручную со стороны СТС невозможно. Если загрузка, однако, не началась в течение одной минуты после инициализации через меню, то СТС снова возвращается из режима загрузки в режим нормальной работы.

Если во время загрузки файлов возникают ошибки, последние отображаются на дисплее в виде кода ошибки и ее описания.

	- ЗАГРУЗКА	
Ошиб	бка:	02
Нет	ответа	
	(00000	Байт)

№ пп.	Сообщение об ошибке	Примечание
01	Сбой связи	Проверить качество соединения
02	Нет ответа	Связь прервана или не началась
03	Ошибка контр. суммы	Ошибка передачи или файл поврежден
04	Ошибка данных	Неправильно выбран тип файла
05	Ошибка записи flash	
06	Ошибка очистки flash	Серьсяная анпаратная ошнока, устраняется только в заводских условиях
07	Неверный тип данных	
08	Адрес недействителен	Ошиока в фаиле. системное программное обеспечение, программа реле,
09	Нечетный адрес	eesonnus ruosiniqu
10	Запрос некорректен	Ошибка в программе СТСW

10.3. Системное программное обеспечение

СТС переходит в режим загрузки и ожидает поступления нового системного программного обеспечения.

Рекоменлация:

Сохранить текущую конфигурацию перед загрузкой новой версии (см. п.10.10) в flash-памяти, потому что при загрузке она будет затерта. Восстановление конфигурации, сохраненной таким образом, происходит автоматически после окончания процесса загрузки.

10.4. Программное обеспечение модулей

Сетевой модуль АВ 1.3.3 обладает собственным микропроцессором. В данном пункте меню можно обновить программное обеспечение этого микропроцессора.

После выбора соответствующего сетевого модуля СТС переходит в режим загрузки и ожидает поступления нового программного обеспечения модуля через последовательный порт.

10.5. Программы реле

Программа реле, написанная под управлением внешнего программного обеспечения (Switch Editor), также может быть загружена в память. Память программ реле дополнительно для этого очищается.

10.5.1. Загрузка программ реле с компьютера

После дополнительного подтверждающего запроса СТС переходит в режим загрузки и ожидает поступления программ реле через последовательный порт.

МЕНЮ



Внимание:

Все существующие программы реле будут затерты загружаемыми.

10.5.2. Удаление программ реле

После дополнительного подтверждающего запроса активные программы реле СТС удаляются из оперативной памяти.

____ Программы и данные ____ ___ Программа реле ____ ___Удалить программу

10.6. Последовательные файлы обмена

СТС предоставляет 10 ячеек в flash-памяти для хранения последовательных файлов обмена. При этом первая ячейка зарезервирована для файла обмена формата IF482. Более подробная информация о структуре последовательных файлов обмена приведена в приложении Д.

10.6.1. Список

Список 10 имеющихся последовательных файлов обмена индицируется с помощью следующего пункта меню:

МЕНЮ Т.... Программы и данные Т.... Файлы обмена

Пример.

 01:
 IF482.TEL

 02:
 СТС Теlе 1

 03:
 --

 НАЗАД
 - цайл, созданный пользователем

Кнопками 📉 и 🔄 можно прокручивать этот список, для выбора файла для удаления или загрузки нового файла.

10.6.2. Удаление файла

Сначала в списке следует выбрать файл для удаления.

МЕНЮ – ...

Программы и данные _.... Файлы обмена

01: ІF482.ТЕL **02: СТС Теle 1** 03: ---НАЗАД ВЫЕОР Кнопками № и № можно выделить требуемый файл для удаления (№). После дополнительного подтверждающего запроса, выделенный файл удаляется.

Последовательный файл данных 01: IF482.TEL нельзя удалить.

Внимание:

Нельзя удалять последовательные файлы обмена, используемые модулями АВ 4.1.0.

10.6.3. Загрузка файла с компьютера

Сначала следует войти в список последовательных файлов обмена.

МЕНЮ -.

Программы и данные

– Файлы обмена

01:	IF482.1	ΓEL	
02:	CTC Tel	Le 1	
03:			
НАЗА	ΔД		ВЫБОР

Кнопками N и Mожно выделить первое свободное место для загрузки (М).СТС переходит в режим загрузки после дополнительного подтверждающего запроса.

Внимание:

Файлы с одинаковыми именами переписываются, даже если производится попытка записи их в разные ячейки памяти.

10.7. Сезонная таблица

Можно загрузить в СТС новую сезонную таблицу (таблицу часовых поясов). Более подробная информация о сезонной таблице содержится в главе 2 и приложении В.

10.7.1. Загрузка файла с компьютера

СТС переходит в режим загрузки и ожидает поступления файла сезонной таблицы через последовательный порт.



Замечание:

Собственные сезонные таблицы (определяемые пользователем) загружаются, начиная с позиции 80.

10.8. Тексты меню

В этом пункте загружаются новые тексты меню. Это дает возможность изменить имеющиеся тексты меню на более подходящие для конкретного пользователя. Перевод текстов и генерирование соответствующего файла данных для загрузки возлагаются на производителя.



10.9. Стандартные настройки

В этом пункте могут быть загружены заводские стандартные настройки. Загрузка стандартной конфигурации производится отдельно для блока главных часов и каждого модуля. После выбора подтверждается загрузка.





Пример:



¹⁾ «да» для загрузки стандартной конфигурации.

10.10. Данные пользователя

Определенные пользователем установки, конфигурации и программы реле могут быть сохранены во Flashпамяти и в нужный момент восстановлены.

10.10.1. Сохранение

Сохранение текущих настроек и программ реле во Flash-памяти.



10.10.2. Восстановление

Загрузка сохраненных настроек СТС и программ реле из Flash-памяти.



Замечание:

Загрузка настроек из Flash-памяти осуществляется также автоматически после обновления системного программного обеспечения.

10.11. Автоматическая загрузка

Если имеется соединение с компьютером через интерфейс RS 232 (последовательный порт), то файлы (программы реле, последовательные файлы обмена и т.д.) можно загрузить без управления этим процессом с клавиатуры СТС. В этом случае разъем RS 232 резервируется исключительно для загрузки файлов.



____ Программы и данные ____ ___ Автозагрузка

Автоматическая загрузка кнопка 🔼 подтверждение выбора, *mod* (нет, да), 🞑 ОК.

Внимание! Если эта функция включена (да), то последовательный порт на материнской плате не может использоваться для других целей – синхронизация от приемника GPS, выдача последовательных файлов обмена или связь с МТС через модуль CAS.

11. НАСТРОЙКА СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

В этой главе описывается настройка протоколов об ошибках и маскирование отдельных ошибок.

11.1. Выдача протоколов об ошибках

11.1.1. Протокол

Состояние ошибки может передаваться через последовательный порт материнской платы. Здесь можно выбрать один из двух возможных протоколов вывода.

Выбор из: нет, SNMP, по запросу

Описание протоколов SNMP и «по запросу» приведено в приложении Е5 и Е6. вариант «нет» отключает выдачу протокола об ошибках.

11.1.2. Интерфейс

Можно установить тип интерфейса для передачи протокола об ошибках.

].... Конфигурация ошибок -.... Ш. Протокол -.... -Интерфейс: МЕНЮ.

Выбор из следующего списка: RS232, RS422, RS485.

11.1.3. Адрес подсети и системный адрес (только для протокола «по запросу»)

Использование протокола «по запросу» обуславливает задание адреса, который СТС может распознать (см. приложение Еб). Этот адрес состоит из системного адреса и адреса подсети. Системный адрес тот же, что описан в п. 7.8.

МЕНЮ –....

Конфигурация о	шибок	Про	токол	Адр. подсети: Сист. адрес:
Диапазон значений для ввода:	Адр. по	дсети	=от 001	до 255 , от [01] до [FF]
	Сист. ад	црес	=от 001	до 127 , от [01] до [7F]

Ввод осуществляется в десятичном формате, но отображается в скобках в шестнадцатеричном формате.

11.2. Фильтр ошибок

В этом пункте меню имеется возможность маскирования отдельных источников ошибок. Перед тем, как бит ошибки возникает в меню состояния, он объединяется по И с соответствующим битом фильтра ошибок. Удаленный бит в фильтре ошибок таким образом гасит соответствующий бит в меню состояния. Если, например, не требуется сигнала ошибки при отключении питания сети, этого можно добиться путем установки фильтра [7FFF] для блока питания.

Установка фильтра (маски) ошибок осуществляется как для системного блока СТС, так и для других модулей и их линий (шлейфов) отдельно. Более подробные инструкции см. п. 8.2.

ий (шлол_т) MEHIO Сист. блок А <Тип модуля> В < Тип модуля> С < Тип модуля> D < Тип модуля> Е < Тип модуля>

В заводских условиях ни один из битов ошибок не замаскирован, т.е. значения всех фильтров ошибок равны [FFFF].

Сист. бл	юк:	[<u>F</u> FFF]	Выбор изменяемых разрядов клавишами <u></u> и <u></u> . Изменение разряда – клавишей ^{mod} .
НАЗАД	\downarrow	ΟK	
Сист. бл	ок:	[<u>F</u> FFF]	Изменение разряда клавишами 📉 и 📉 или путем ввода цифр с клавиатуры. Окончание ввода клавишей ОК 🔼.
НАЗАД		ΟK	

Пример 1

Сист.	блок:	[FFFE]
НАЗАД		ИЗМЕНИТЬ

[FFFE]=1111 1111 1111 1110

Стерт нулевой бит. Это означает маскирование сигнала о потере внешней синхронизации.

Пример 2

А	Блок	питан	ния 24В
	Модул	ь:	[7FFF]
ΗZ	АЗАД		ИЗМЕНИТЬ

[7FFF]=0111 1111 1111 1111 Стерт пятнадцатый бит. Это означает маскирование сигнала о потере питания сети блока питания.

12. PA3HOE

Эта глава охватывает настройки, касающиеся индикации информации на экране СТС, языка индикации, выбора напряжения питания, а также данных о программном обеспечении.

12.1. Язык

Заводская установка предлагает в качестве языков меню русский и английский.



12.2. Дисплей

12.2.1. Контрастность

Контрастность дисплея может быть установлена от 0 до 99%. В заводских условиях установлена контрастность 40%.

MEHIO-

Разное Дисплей Дисплей Контраст [%]: 80

12.2.2. Подсветка экрана

Заводская установка отключает подсветку жидкокристаллического дисплея через 3 минуты. Эту установку можно заблокировать (Вкл).

МЕНЮ

].... — Разное].... — Дисплей -_.... |-Подсветка: 3 мин.

Замечание:

Подсветка, включенная в течение длительного времени, уменьшает величину активного запаса хода из-за более высокого потребления энергии.

12.3. Постоянное напряжение питания

В заводских условиях установлено номинальное напряжение питания **24 В**. Установка генерируется автоматически и не изменяется, если в наличии имеется источник питания или модуль MOBALine. Установка необходима, если используется внешний источник питания (**24 B**/**48 B**/**60 B**).

МЕНЮ _.... Разное _.... Источник питания _.... Напряжение питания:

Соответствующие нижние и верхние граничные значения выбираемого напряжения питания приведены в приложении Ж.

12.4. Версии

В этом пункте меню можно опросить текущие версии инсталлированных программных и аппаратных компонентов.

12.4.1. Системное ПО

Информация о текущей версии инсталлированного системного программного обеспечения.



12.4.2. Версия системного блока

Информация о версии системного блока (материнской платы).



12.4.3. Сезонная таблица

Информация о текущей версии инсталлированной сезонной таблицы.



13. МЕНЮ СОСТОЯНИЯ – ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК И КАЧЕСТВА ПРИЕМА

Меню состояния дает информацию о возникающих и возникавших ранее ошибках, а также о качестве приема от внешнего источника синхронизации. В это меню можно попасть из главного окна с помощью кнопки состояние).

13.1. Текущие ошибки

В этом пункте меню перечисляются все текущие ошибки. Они индицируются в соответствии с местом их возникновения – системным блок, модули и их линии.

Возникающий сигнал сбоя индицируется четырехзначным числом. В списке сигналов сбоев (см. приложение Г) можно дешифрировать значение сигнала ошибки с учетом модуля. Если возникает сигнал ошибки, реле ошибок включается.

Для перехода в режим состояния требуется нажать клавишу 🗠 режим.

СОСТОЯНИЕ 7...

Текущие ошибки

Сист. б	блок: [0000]	- Ошибки системного блока
А <тип	модуля>: [0000]	- Ошибки модуля в слоте А
В <тип	модуля>: [0000]	- Ошибки модуля в слоте В
С <тип	модуля>: [0000]	- Ошибки модуля в слоте С
D <тип	модуля>: [0000]	- Ошибки модуля в слоте D
Е <тип	модуля>: [0000]	- Ошибки модуля в слоте Е
НАЗАД	ПОДРОБНО	

Замечание. Контакт реле ошибок находится в разомкнутом состоянии до тех пор, пока существует хотя бы одна текущая ошибка. В нормальном режиме контакт замкнут.

Замаскированные ошибки (см. п. 11.1.4) здесь не отображаются.

13.2. История ошибок

Все активные сигналы ошибок сохраняются в промежуточной памяти, т.е. информацию об ошибках можно просмотреть даже в том случае, если ошибка уже устранена. С помощью этого пункта меню их можно просмотреть сохраненные ранее ошибки и удалить.

СОСТОЯНИЕ -

Сохраненные ошибки

Сист. блок:	[0000]	- Ошибки системного блока
А <тип модуля>:	[0000]	- Ошибки модуля в слоте А
В <тип модуля>:	[0000]	 Ошибки модуля в слоте В
С <тип модуля>:	[0000]	- Ошибки модуля в слоте С
D <тип модуля> :	[0000]	- Ошибки модуля в слоте D
Е <тип модуля>:	[0000]	- Ошибки модуля в слоте Е
Сброс ошибок		- Сброс всех сохраненных ошибок
НАЗАД	ВЫБОР	

Сохраненные ошибки можно удалить с помощью пункта меню «Сброс ошибок».

Удалить	
Сохраненные ошибки?	
(11:15:42/12.04.01)	
НАЗАД ОК	

Информация о времени и дате в скобках соответствует времени (UTC) последнего удаления ошибок.

13.3. Качество приема

Индикация сконфигурированного источника синхронизации и текущего качества приема Значение качества приема индицируется в интервале от 0 до 100.

состояние ¬....

Пример:

Источник :	DCF	- текущий
Качество:	100	- хороши
Качество приема:	100	- секундн
НАЗАД		-

текущий источник (только индикация) хороший прием за последние 10 мин. секундная метка

13.3.1. Качество файлов обмена (сеть: качество синх.)

Для всех источников синхронизации (кроме сети) справедливо следующее: значение качества файлов обмена увеличивается на 10 после каждого успешно прочитанного действительного пакета данных времени. Это значение соответственно уменьшается на 10 для каждого отсутствующего или недействительного пакета данных времени.

Для сети в качестве источника синхронизации справедливо следующее: значение качества файлов обмена увеличивается на 20 после каждой действительной последовательности запросов. Это значение соответственно уменьшается на 20 для каждой недействительной последовательности запросов.

Информация о качестве файлов обмена (качество синх.) доступна для всех внешних источников синхронизации.

Замечание.

Идеальное значение качества файлов обмена равно 100. Тем не менее, все остальные значения качества файлов обмена больше 60 достаточны для надежной синхронизации.

13.3.2. Качество сигнала (сеть: действ. пакеты)

Для всех источников синхронизации (кроме сети) справедливо следующее: каждая успешно прочитанная секундная метка увеличивает значение качества сигнала на 1, а каждая отсутствующая секундная метка уменьшает это значение на 1.

Для сети в качестве источника синхронизации справедливо следующее: количество действительных пакетов в последней последовательности запросов в процентах.

Информация о качестве сигнала (действительных пакетах) доступна для следующих внешних источников синхронизации: DCF, MSF, GPS-TSIP, GPS-NMEA и сеть.

14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 14.1. Работа по техническому обслуживанию часовой станции должна осуществляться квалифицированным персоналом. При работе соблюдать правила техники безопасности, общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.091-94, правила пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91. Установка часовой станции, вторичных часов, а также все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 14.2. Регулярно проверять состояние работы часовой станции, при обнаружении ошибок, необходимо выявить причины и устранить их.
- 14.3. Два раза в год производить регламентные работы по очистке корпуса часовой станции.
- 14.4. Периодической замены требует свинцовый аккумулятор после 4 лет эксплуатации.Необходимо обращать внимание на дату замены аккумулятора, указанную на наклейке на корпусе аккумулятора.



СТС (вид сзади)

А. ПРИЛОЖЕНИЕ

А1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫВОДОВ

Все независимые от модулей выводы материнской платы описаны в табл. А1.



Таблица А1

Клеммы	Подключение	Описание
А	Вход внешнего питания	Дополнительная информация в п.4, выходы защищены плавкими
В	Внешняя батарея	предохранителями 6 А.
С	GND	
1	1 PPS выход -	Петля импульса 1 PPS от приемника GPS, отпоразвязка, Umax=40B,
2	1 PPS выход +	Imax=20мА, ок. 1.8В / 20мА
3	1 PPS вход	Подключение приемника GPS совместно с клеммами 6 – 9 (подробную
4	Постоянное напряжение	схему подключения см. описание приемника GPS)
	питания +	
5	GND	
6	RS 422 TXD+	Подключение интерфейса RS 422 системного блока.
7	RS 422 TXD-	
8	RS 422 RXD+	
9	RS 422 RXD-	
10	RS 232 TXD	Подключение интерфейса RS 232 системного блока. Замечание. Клемма
11	RS 232 RXD	RXD отключается, если используется разъем на передней панели.
12	RS 232 GND	
13	Bход DCF +	Вход для подключения приемника сигнала DCF с выходом «токовая
14	Вход DCF -	петля»
15	Выход DCF +	Выход синтетического сигнала DCF, опторазвязка, Umax=35B=,
16	Выход DCF -	Ion=1015MA, Ioff=2MA / 20B=
17	GND	Управляющие входы для сумеречных выключателей или подобных им.
18	Управляющий вход 1	Активны в замкнутом состоянии, см.п. 9.5.
19	Управляющий вход 2	
20	Управляющий вход 3	
21	Реле ошибок	При ошибке контакт размыкается, см. п.13.2
22	Реле ошибок	Нагрузка: 150B= 1А / 30Вт или 125В / 1А / 60ВА

А2. МОДУЛИ

Схемы подключения модулей приведены в следующих разделах руководства:

Модуль		Раздел	Страница
Блок питания 24 В / 48 В	AB 5.0.0 / AB 5.0.1	8.3	20
Импульсный модуль	AB 4.0.0 / AB 4.0.1	8.4	21
Генератор кодированных сигналов	AB 4.2.0	8.5	
Модуль MOBALine	AB 4.3.0	8.6	24
Последовательный модуль	AB 4.1.0	8.7	26
Программный модуль	AB 9.0.0	8.8	31
Модуль сетевого процессора	AB 1.3.3	8.10	33
Внутренняя батарея	AB 2.0.8	8.9	32

АЗ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УРПТ СЕРИИ 3000 И УРПТ 4500



Б. СТАНДАРТНАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Станция СТС поставляется с заранее установленной стандартной конфигураций. Эти стандартные установки могут быть также вновь загружены (см.п.10.9, стр. 43)

	Наименование установки	Значение	Стр.
	Время+дата		
6.2.	Часовой пояс	02	12
6.3.	Компенсация кварца	0,0 c	12
6.5.	Выход синхр.	выкл	13
	Синхронизация		
7.1.	Источник синхронизации	нет	13
7.5.	Часовой пояс	00	14
7.2.	Интерфейс	RS 232	13
7.3.	Режим передачи	авт	13
7.4.	Скорость	19200	14
7.6.	Полная синхронизация	ла	14
77	Аварийный сигнал [мин].	1440 мин	14
78	Алр полсети	01	14
78	Сист адрес	01	14
,	Импульсный молуль		
	Линии 1 - 4		
8.4.2.	Состояние	стоп	16
8.4.5.	Тип выхода	сек	17
8.4.6.	Часовой пояс	00	17
8.4.7.	Длительность импульсов	0.2	18
8.4.7.	Длительность паузы	0.3	18
8.4.8.	Период	12 ч	18
	Модуль генератора кодированных сигналов	3	
9.5.3			10
8.3.2.	Состояние	CIOII IDIC D star dand (D122)	19
8.5.4.	КОД	IRIG-B standard (B122)	19
8.5.5.	Часовой пояс	00	19
8.3.6.	Усиление [%]	50	20
	мюдуль mobaline		
0.67	Модуль	00 10	20
8.6./	Часовой пояс 01 - 20	00 - 19	26
0.60	Линии 1 - 2		24
8.6.2.	Состояние	СТОП	24
8.6.4.	Іип выхода	10 сек	25
8.6.5.	Часовой пояс	00	25
8.6.6.	Программа реле	ВКЛ	25
8.6.6.	Мировое время	выкл	26
	Модуль последовательной передачи данных	K	
0.7.0	Модуль		2.4
8.7.9.	Источник	нет	24
8.7.9.	Опережение	0	24
	Линии 1 - 2		• •
8.7.2.	Состояние	стоп	23
8.7.4.	Тип выхода	RS 232	23
8.7.5.	Часовой пояс	00	23
8.7.6.	Файл обмена	01 (IF482.TEL)	23
8.7.7.	Скорость передачи	9600	24
8.7.7.	Четность	чет	24
8.7.7.	Биты данных	7	24

8.7.7	Стоп-биты	1	24
8.7.8.	Импульсный режим	нет	24
8.7.8.	Длительность импульсов	0.5 c	24
	Программный модуль		
	Программный модуль		
8.8.3.	Реле 1 - 4	Канал 1 - 4	25
	Модуль сетевого процессора		
	Сетевые настройки		
8.10.3.2.	DHCP-клиент	выкл	27
8.10.3.3.	Имя DHCP-клиента	выкл	27
8.10.3.4.	IP адрес	000.000.000.000	28
8.10.3.4.	Маска полсети	000.000.000.000	28
8.10.3.4.	Шлюз	000.000.000.000	28
8.10.3.5.	Системное имя	СТС	28
8 10 3 6	Имя пользователя	CTC	28
8 10 3 6	Пароль	CTC	28
8 10 3 7	FTP ceppep	выкл	28
8 10 3 7	Censen Telnet	ВКП	28
0.10.5.7.	Настройки SNTP	DIGI	20
8 10 3 8	Режим	выкл	29
8 10 3 9	Источник 1		29
8 10 3 9	Источник 2	0.0.0.0	29
8 10 3 9	Истонник 3	0.0.0.0	29
8 10 3 9	Истонник Л	0.0.0.0	29
8 10 3 0		1	2)
5.10. <i>J</i> . <i>j</i> .	Уровень стратума Интеррац	$\frac{1}{10} (\mathbf{K} \mathbf{H} \mathbf{H} \mathbf{H} \mathbf{H} \mathbf{H})$	29 60
	интервал	32 (вещание)	09
E2	Пауза	600	69
E2	Задержка	00	69
E2	Размер фильтра	14	69
E2	Действ. пакетов	10	69
E2	Порт	123	69
E2	Потеря синхр.	120	69
E2	Время ожидания	002	69
E2	Время ответа	100	69
E2	Разброс времени	15	69
E2	Асимметрия	50	69
	Настройки SMTP / SNMP		
	Email адрес 1	-	30
	Email адрес 2	-	30
8.10.3.11.	Email сервер IP	0.0.0.0	30
8.10.3.12.	Адрес отправителя	0.0.0.0	30
8.10.3.14.	IP для SNMP-откликов	0.0.0.0	31
	Программа реле		
9.5.	Управляющие входы 1 - 3	Канал 00	38
9.5.	Объединение управляющих входов	И	38
	Управление данными		
10.11.	Автоматическая загрузка	нет	44
	Формат сигналов ошибок		
11.1.1.	Протокол	нет	44
11.1.2.	Интерфейс	RS 232	45
11.1.3.	Адр. подсети	01	45
11.1.3.	Сист. адрес	01	45
	Фильтр ошибок		

11.1.4	Все маски	FFFF	45
	Разное		
12.1.	Язык	русский	46
12.2.1.	Контрастность	40%	46
12.2.2.	Подсветка	3 мин.	46
12.3.	Постоянное напряжение питания	24 B	47

В. ТАБЛИЦА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

Записи стандартной сезонной таблицы, версия 4.

Haco-	Город/страна	UTC	Сезонный	Переход на лето	Переход на зиму
вой		разн.	переход	_	
пояс		-	-		
00	UTC (GMT), Монровия,	0	нет		
	Касабланка				
01	Лондон, Дублин,	0	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
	Эдинбург, Лиссабон			марта (01:00)	октября (02:00)
02	Брюссель, Амстердам,	+1	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
	Берлин, Берн, Копенгаген,			марта (02:00)	октября (03:00)
	Мадрид, Осло, Париж,				
	Рим, Стокгольм, Вена,				
	Белград, Братислава,				
	Будапешт, Любляна,				
	Прага, Сараево, София,				
	Вильнюс, Варшава, Загреб				
03	Афины, Стамбул, Минск,	+2	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
	Хельсинки, Рига, Таллинн			марта (03:00)	октября (04:00)
04	Бухарест	+2	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
				марта (00:00)	октября (00:00)
05	Каир	+2	есть	Последний четверг	Последний четверг
				апреля (23:59)	сентября (23:59)
06	Претория, Хараре	+2	нет		
07	Израиль	+2	есть	Первая пятница апреля	Первая пятница
				(02:00)	сентября (02:00)
08		+3	нет		
09	Москва, СтПетероург,	+3	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
10	Волгоград	125			ОКТЯОРЯ (03:00)
10	Гегеран	+3,5	есть	предпоследнее	предпоследнии вторник
				воскресенье марта	сентяоря (05.00)
11	A 51 Jaby Myorat Fary	⊥1	UOT	(00.00)	
11	Тбилиси	14	HCI		
12	Кабул	+4 5	цет		
12	Екатеринбург	+5	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
15	Екатериноург		CCIB	марта (02.00)	октября (03.00)
14	Исламабал Карачи	+5	нет	Map1a (02.00)	октября (05.00)
11	Ташкент		ner		
15	Бомбей Калькутта	+5 5	нет		
10	Малрас Нью-Лели	,0			
16	Лака, Коломбо	+6	нет		
17	Бангкок. Ханой. Лжакарта	+7	нет		
18	Пекин Гонконг Перт	+8	нет		
10	Сингапур. Тайпей	Ũ			
19	Токио, Осака, Саппоро,	+9	нет		
	Сеул	-	-		
20	Якутск	+9	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
	Ĩ			марта (02:00)	октября (03:00)
21	Аделаида	+9,5	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
				октября (02:00)	марта (03:00)
22	Дарвин	+9,5	нет		

23	Брисбен, Гуам	+10	нет		
24	Сидней, Канберра,	+10	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
	Мельбурн			октября (02:00)	марта (03:00)
25	Хобарт	+10	есть	Первое воскресенье	Последнее воскресенье
				октября (02:00)	марта (03:00)
26	Владивосток	+10	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
				марта (02:00)	октября (03:00)
27	Соломоновы острова,	+11	нет		
	Новая Каледония				
28	Окленд, Веллингтон	+12	есть	Последнее воскресенье	Последнее воскресенье
				октября (02:00)	марта (03:00)
29	Маршалловы острова	+12	нет		
30	Азорские острова	-1	есть	Последнее воскресенье марта (00:00)	Последнее воскресенье октября (01:00)
31	Среднеатлантическое время	-2	есть	Первое воскресенье октября (02:00)	Второе воскресенье февраля (03:00)
32	Бразилиа	-3	есть	Второе воскресенье	Предпоследнее
				октября (00:00)	воскресенье февраля
					(00:00)
33	Буэнос-Айрес	-3	нет		
34	Ньюфаундленд	-3,5	есть	Первое воскресенье апреля (02:00)	Последнее воскресенье октября (02:00)
35	Атлантическое время	-4	есть	Первое воскресенье	Последнее воскресенье
	(Канада)			апреля (02:00)	октября (02:00)
36	Каракас, Ла Пас, Индиана	-4	нет		
	(восток)				
37	Богота, Лима, Кито	-5	нет		
38	Восточное время (США и	-5	есть	Первое воскресенье	Последнее воскресенье
	Канада)			апреля (02:00)	октября (02:00)
39	Центральное время (США	-6	есть	Первое воскресенье	Последнее воскресенье
	и Канада)			апреля (02:00)	октября (02:00)
40	Тегусигальпа	-6	нет		
41	Аризона	-7	нет		
42	Горное время	-7	есть	Первое воскресенье	Последнее воскресенье
				апреля (02:00)	октября (02:00)
43	Тихоокеанское время	-8	есть	Первое воскресенье	Последнее воскресенье
				апреля (02:00)	октября (02:00)
44	Аляска	-9	есть	Первое воскресенье	Последнее воскресенье
				апреля (02:00)	октября (02:00)
45	Гаваи	-10	нет		
46	Самоа	-11	нет		
47	Фиджи	-12	нет		

Записи с 48 по 79 в этой версии не заняты.

UTC - Universal Time Coordinate

Г. СПИСОК КОДОВ ОШИБОК

Возникающие ошибки представляются в виде двух байт. Для отображения ошибок системного блока СТС используется 2 байта. Каждый модуль также располагает двумя байтами для представления ошибок модуля, а также по два байта для представления ошибок каждой линии.

Каждой ошибке соответствует один бит. Соответствие ошибок номерам бит представлено в нижеследующих таблицах. На экране ошибки представляются в виде в четырехразрядном шестнадцатеричном представлении. В шестнадцатеричном исчислении используются цифры от 0 до 9 и дополнительно буквы от А до F, причем F обозначает 15. На экран выводится сумма всех возникших ошибок в шестнадцатеричном представлении. Необходимо обратить внимание на правила сложения в шестнадцатеричной системе счисления.

десятичная	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
шестнадцатеричная	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F

Примеры вычислений:

+	0004	+	0004
	<u>0008</u>		<u>0018</u>
	00 <mark>0</mark> C		001C

Пример 1:

Си	ст.	бл	οк	:			[0	0	1	1]	
А	Блок	•	Пи	т.	:		[8	0	0	0]	
в	Посл	•	по	рт	•	:	Γ	0	0	0	1]	
ΗA	ЗАД					ПΟ	Д	Ρ	0	Б.	НC)

В	Послед	ц.		порт	
	Модуль	:			[0001]
	Линия	1	:		[0008]
	Линия	2	:		[0020]
ΗÆ	АЗАД				

Индицируются ошибки системного блока и ошибки модулей. Более подробная информация выдается нажатием кнопки (ПОДРОБНО)

Системный блок:	[0011] = Ошибка 0001 (потеря внешней синхронизации) и ошибка 0010 (ошибка при
	автоматической коррекции кварца)
Блок питания:	[8000] = Ошибка 8000 (потеря сетевого питания)
Посл. порт	Модуль [0001] = Ошибка 0001 (ошибка в линии)
	Линия 1 [0008] = Ошибка 0008 (нет ответа от контролируемого прибора)
	Линия 2 [0020] = Ошибка 0020 (ошибка в файле обмена)

Г1. Системный блок

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Потеря внешней синхронизации: В течение настроенного времени для выдачи аварийного сигнала не получено ни одного действительного пакета данных от внешнего источника синхронизации
1	0002	Внутренняя аппаратная ошибка
2	0004	Пониженное напряжение источника питания, см. табл. ниже
3	0008	Повышенное напряжение источника питания, см. табл. ниже
4	0010	Ошибка при автоматической коррекции кварца: Внешний источник синхронизации слишком неточен или внутренний кварцевый генератор работает некорректно. Ошибка автоматически сбрасывается. Если расхождение между внешним источником синхронизации и внутренним кварцем не превышает 50 ppm.
5	0020	Неверная контрольная сумма сохраненных данных конфигурации

Таблица нижней и верхней границ напряжения питания (разница между пороговыми значениями установки и сброса ошибки по питанию (гистерезис) – 2 В)

Номинальное напряжение	Пониженное напряжение	Повышенное напряжение
питания		
24 B	19 B	32 B
48 B	38 B	60 B
60 B	50 B	72 B

Г2. Блок питания

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
15	8 000	Потеря сетевого питания

ГЗ. Импульсный модуль

Модуль

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Ошибка в линии
15	8 000	Аппаратная ошибка в модуле

Линия

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Выход линии перегружен, сработала электронная защита от перегрузки
15	8000	Аппаратная ошибка в модуле

Г4. Модуль генератора кодированных сигналов

Модуль

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Ошибка по крайней мере в одной линии, см. ошибки линий

Линия

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Выход линии перегружен, сработала электронная защита от перегрузки

Г5. Модуль MOBALine

Модуль

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Ошибка в линии

Линия

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Выход линии перегружен, сработала электронная защита от перегрузки

Г6. Модуль последовательной передачи данных

Модуль

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Ошибка в линии

Линия

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки	
0	0001	Внутренняя временная ошибка	
1	0002	Ошибочный часовой пояс	
2	0004	Ошибочный отклик от контролируемого прибора (см. приложение Д, команды <i>!SU!test!</i> и <i>!AS!</i>)	
3	0008	Нет ответа от контролируемого прибора (см. приложение Д, команды !SU!any!, !SU!test!, !SU!time!, !AS! и !TO!)	
4	0010	Ошибка связи (см. п. 8.7.7: скорость передачи, количество битов данных, четность, количество стоп-битов)	
5	0020	Ошибка в файле обмена; синтаксис и формат см. приложение Д.	
6	0040	Ошибочные данные конфигурации	
15	8000	Не найден файл обмена	

Г7. Программный модуль

Этот модуль не вызывает сигналов ошибок.

Г8. Модуль сетевого процессора

Бит	НЕХ-значение	Описание ошибки
0	0001	Нет связи с сетевым процессором
1	0002	Не найден указанный E-mail сервер
2	0004	Ошибка при передаче E-mail
4	0010	Несовместимая версия ПО на сетевом процессоре
5	0020	Ошибка при отсылке отклика

Д. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ОБМЕНА ДЛЯ АВ 4.1.0

```
!CTC
;ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЙЛА НАСТРОЕК ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА АВ4.1.0
;Клиент:
;Дата:
;Автор:
;Файл:
;Интерфейс:
;-- строка вывода -----
; строка вывода имеет формат, аналогичный формату команды printf
; языка программирования 'С'.
; !TS! - строка с данными формата
; !TV! - список переменных в последовательности их вывода
; Доступные форматы и переменные представлены ниже:
; Строка с данными формата
  !TS!".....%d....%d...."
; Список переменных
  !TV!var1,var2,..
    ;-- Управляющие и специальные символы
    ; " -> строка начало/конец
    ; \ \ -> \ "
    ; \xFE -> h'FE (двоичный байт)
    ; \backslash \backslash -> \backslash
    ; \n -> новая строка <CR> <LF> (h'OD h'OA)
    ; 응응 -> 응
    ; %... -> данные формата (см. ниже)
    ;-- Возможные форматы:
    ;%dn ascii-дес. где n=1/2/3/4 (число десятичных разрядов)
    ; Пример: значение переменной d'40 => 40 @ n=2
    ; => 040 @ n=3
    ;%X ascii-hex
    ; Пример: значение переменной d'40 => 28
    ;%с char (двоичный)
    ; Пример: значение переменной d'40 => h'28
    ;%s string (всегда до ,(запятая) см. текстовые таблицы
    ; Пример: String Jan, => Jan
    ;%b hex-Вывод asciihex-строки (всегда до ,(запятая) см.
    ; текстовые таблицы)
    ; Пример: String 120A, => h'12 h'0A
    ;-- возможные переменные:
                                    Диапазон: Формат:
    ;Имя:
          Описание:
    (миллисекунда)
                                  (0..999) 1 слово
    ;MSE
                                  (0..99)
                                             1 байт
    ;HSE
            (сотая секунды)
    ;ZSE
            (десятая секунды)
                                  (0..9)
                                             1 байт
                                  (0..59) 1 байт
(0..59) 1 байт
    ;SEK
            (секунда)
             (минута)
    ;MIN
             (12ч или 24ч формат) (0..12)
    ;STD
                              или (0..24) 1 байт
    ;
```

```
; JAR (год)
                                  (0..99) 1 байт
                            или (1990..2089)
    ;
                                  (0..31) 1 байт
           (число месяца)
    ;MTG
                                  (1..366) 1 слово
    ;JTG
            (день года)
           (день недели)
                                  (0..6)
                                           1 слово текст
    ;WTG
                                            таблица !WT!
                                  (Su..Sa)
                                  (1..53)
(1..12)
           (календарная неделя)
                                           1 байт
    ;KAW
    ;MON
            (месяц)
                                            1 слово текст
                                            таблица !МО!
                                  (0..2)
                                            1 слово текст
    ;SAI (сезон)
                                            таблица !SA!
                                  (Win/Som/UTC)
    ;
    ;AKS (объявление сезона-)
                                            1 слово текст
                                  (0/1)
                                            таблица !АК!
    ; (перевод времени)
;AMF (am/rom --
                                  (0/1)
                                           1 слово текст
                                            таблица !АМ!
    ;SST (сезонное состояние) (0..3)
                                            1 слово текст
                                            таблица !ST!
         (Бит 0 = бит заблаговременного предупреждения)
    ;
         (Бит 1 = летний бит)
    ;CHS
                             (0..255) 1 байт
         (контрольная сумма)
    ;XCH (XOR контрольная сумма) (0..255) 1 байт
    ;Пример. Файл обмена со следующим форматом (36 ASCII символов)
    ; "дата: дд:мм:гг время: чч:мм:сс,мс<CR><LF>"
    ;!TS!"дата: %d2:%s:%d2 время: %d2:%d2;%d2,%d3\n"
    ; !TV!MTG, MON, JAR, STD, MIN, SEK, MSE
;-----
;-- формат часов -----
!PM!
    ; формат часов 12ч с ат/рт-флагом
    ;без этой записи: 24ч-формат
;-----
;-- командная строка ------
!CS!n!ll!"ss..."!
    ;
    ; n = номер команды ('3', '4' и 'a')
    ; n=3 немедленно выдать файл обмена после запроса (однократно)
    ; n=4 выдать файл обмена на следующей секунде после запроса
     (однократно)
    ;
    ; n=а выдавать файл обмена периодически в соответствии с !TI!p!
      и !SO!
    ;11 = длина команды в байтах ('01...20')
    ; 11=00 командная строка не активна
    ;ss... командная строка
    ; (макс. 20 символов – должна быть согласована с 'll')
    ; в качестве группового символа, заменяющего один или несколько
    ; СИМВОЛОВ ; МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ '?'.
    ;
```

```
; Пример: определение команды для немедленной выдачи файла
    ; обмена
    ; после запроса (команда n=3) :
    ; 'время<CR>' (символов 11=05)
    ; !CS!3!05!"время?"!
 ------
                          -----
SO!hh:mm:ss!
    ;
    ;Выдача файла обмена со смещением относительно полночи 00:00:00
    ; при периодической выдаче
    ; hh = vac ('00..23')
    ;mm = минута ('00..59')
    ;ss = секунда ('00..59')
    ; Пример: Периодическая выдача файла обмена должна начинаться
    ; каждый раз в 06:00:00:
    ; !SO!06:00:00!
            -----
·-----
;-- интервал автоматической выдачи файла обмена -------
!TI!p!hh:mm:ss!
    ;
    ;интервал от начала периодической выдачи файла обмена.
    ;р = константа
    ;hh = часы ('00..23')
    ;mm = минуты ('00..59')
    ;ss = секунды ('00..59')
    ; Пример: интервал автоматической выдачи файла обмена должен
    ; составлять 5 секунд:
    ; !TI!p!00:00:05!
;-- режим синхронизации ------
SM!m!
    ; тип синхронизации:
    ;m = tcorr Файл обмена выдается с опережением относительно
              момента смены секунд. Опережение (возможны
    ;
              значения между -90..995мсек, в соответствии с
    ;
              версией ПО) устанавливается с помощью !TC!xxx!
    ; для модулей с ПО начиная с версии 1.00
    ;m = char если задан этот тип синхронизации, то строка файла
              обмена с информацией о времени 'x+1' выдается
    ;
              на секунде 'х', а символ синхронизации на секунде
    ;
              'x+1'. Символ устанавливается с помощью !SZ!
    ; для модулей с ПО начиная с версии 1.07
    ;m = char если задан этот тип синхронизации, то выдается
```

```
строка файла обмена с информацией о времени и
    ;
                 дополнительно символ синхронизации.
                 Можно настроить опережение для файла обмена с
                 помощью !TC!xxx (0..995ms) и опережение для символа
    ;
                 синхронизации с помощью !PS!xxx! (0..800ms).
     ;
                 Символ устанавливается с помощью !SZ!.
     :
                 Если !TC! = 000 то система ведет себя как для
    ;
                 версий ПО < 1.07
!SZ!cc!
    ; символ синхронизации:
    ; cc = 00..FFASCII- код символа в шестнадцатеричном
                        представлении.
!TC!xxx!
    ;Опережение для файла обмена:
    ;для модулей с ПО начиная с версии 1.00
    ;ххх = 000..800 опережение в миллисекундах, только с шагом
              5
                     мсек
    ; для модулей с ПО начиная с версии 1.04
    ;ххх = -90..800 опережение в миллисекундах, только с шагом
                      5мсек
    :
    ; для модулей с ПО начиная с версии 1.07
    ;ххх = -90...995 опережение в миллисекундах, только с шагом
                      5мсек
!PS!xxx!
    ; опережение для символа синхронизации (для модулей с ПО начиная
    ; с версии 1.07):
    ; xxx = 000..800
                     опережение в миллисекундах, только с шагом
                      5мсек
    ;
    ; Пример 1: файл обмена должен выдаваться за 20 мсек перед
    ;
                 моментом смены секунд:
    ;
            !SM!tcorr!
    ;
            !TC!020!
    ;
     Пример 2: Синхронизация осуществляется по символу
    ;
                 синхронизации h'FE. Файл обмена выдается за 990
    ;
                 мсек перед моментом смены секунд символ
    ;
                 синхронизации выдается за 5 мсек перед моментом
    ;
                 смены секунд
     ;
     ;
                 !SM!char!
    ;
                 !SZ!FE!
    ;
                 !TC!990!
    ;
                 !PS!005!
    ;
;-- Контроль внешних приборов -----
!SU!m!
```

; Режим контроля: ; m = none нет контроля. контроль без тестирования, принимаемые символы ;m = any (отличные от командной строки) расцениваются как OK. ; контроль с тестированием, принимаемые символы ;m = test сравниваются с тестовой строкой (!AS!"ss.."!). Если сравнение два раза подряд дает отрицательный ; результата, выдается ошибка. контроль с тестированием по времени, подключенный ;m = time прибор отсылает назад свое время. Это время ; сравнивается с временем линии. Если время прибора и ; время линии два раза подряд отличаются друг от ; друга более заданного значения (!ZT!eee!), то выдается ошибка. ; ;Для каждого режима действует время ожидания (!ТО!хххх!), если ; в течение этого времени не было принято на одного сообщения, ; то выдается ошибка. !TO!xxxx! ; Время ожидания тестового сообщения: ;хххх = 0000..9999 Время ожидания в минутах, если в течение этого времени контролируемый прибор не отправит тестовое сообщение, то выдается ошибка. !AS!"ss.."! ;Тестовая строка для внешних приборов (только для режима ;!SU!test!): ;ss... тестовая строка (макс. 20 символов) ; Используйте '?' для неизвестных (возможных) символов. Этот символ обозначает место для любого символа. !ZF!f! ; Формат информации времени в тестовой строке (только для режима ;!SU!time!): ;f = ascii Информация времени в ASCII-коде (по 2 байта) ;f = bin Информация времени в двоичном коде(по 1 байту) !LZ!11! ; Длина информации времени в тестовой строке (только для режима ; !SU!time!): ; 11 = 01..64!ZP!hh,mm,ss! ; Позиция информации времени в тестовой строке (только для ; режима !SU!time!): ; ;hh = 01..64 Позиция часов

```
;mm = 01..64 Позиция минут
   ;ss = 01..64 Позиция секунд
!ZT!eee!
   ; Допуск времени (только для режима!SU!time!):
   ; eee = 000..255
                 Допустимый допуск времени в секундах
   ; Пример 1:
                 Контролируемый прибор должен не реже, чем каждые 10
                 минут отсылать постоянную строку в качестве
                 тестовой (строка: "ОК"). В противном случае
   ;
                 генерируется сигнал ошибки:
   ;
   ;
                 !SU!test!
                 !AS!"OK"!
                 !TO!0010!
   ;
    Пример 2:
               Требуется контролировать время подключенного
   ;
               прибора. Ошибка генерируется, если отклонение
   ;
               превышает 5 секунд или не поступает откликов от
   ;
               прибора в течение 20 минут. Контролируемый прибор
   ;
               посылает информацию о времени в формате:
   ;
               "Time=13:02:58 Date=23.09.00<CR>"
   ;
             !SU!time!
   ;
             !ZT!ascii! ; в коде ASCII
   ;
             !LZ!28!
                        ; длина строки времени
   ;
             !ZP!06,09,12! ; позиция информации времени
   ;
             !ZT!005! ; допуск времени
   ;
             !ТО!0020! ; время ожидания
   ;
   ;
                 -----
; для модулей с ПО начиная с версии 1.03
!CK!aa,bb!
   ;аа = первый учитываемый символ (начальная позиция файла
        обмена: 0)
   ;
   ;bb = последний учитываемый символ + 1
;Если отсутствует !СК! то контрольная сумма образуется по всему
; файлу обмена до позиции контрольной суммы.
; Информация о текстовых таблицах:
; Имя таблицы: !xx!
; Разделительный символ для записей: , (запятая)
; макс. 16 символов на запись
; Внимание!: не забудьте "," (запятую) после последней записи!
;-- Текстовая таблица дней недели (WTG Su..Sa) 7 записей ------
!WT!Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
;-- Текстовая таблица месяцев (Jan..Dec) 12 записей -----
!MO!Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec,
;-----
```

```
;-- Текстовая таблица сезонов (Win, Sum, UTC) 3 записи -----
!SA! Win,Sum,UTC,
;-----
; -Текстовая таблица предварительного объявления сезонных переключений времени
;-- (не объявляется, объявляется) 2 записи
!AK!0,1,
;-----
;-- (0 = не объявляется, зима
;-- 1 = объявляется, зима
;-- 2 = не объявляется, лето
;-- 3 = объявляется, лето) 4 записи
!ST!A,B,C,D,
;-- Текстовая таблица АМ/РМ флага 2 записи -----
!AM!am,pm,
   1-я запись АМ/РМ flag=0 т.е. 00:00..11:59
;
   2-я запись AM/PM flag=1 т.е. 12:00..23:59
;-- Окончание файла ---
!EE!
;-- Имя файла (произвольное, возникает в списке СТС) ----
@nnn...
   ;nnn... Имя файла, макс. 12 символов заканчивается <CR>. Если
       имя не введено, в списке СТС возникает имя
   ;
        'NONAMEx.TEL'..
   ; BAXHO:
        1) Имя файла должно вводиться ПОСЛЕ окончания файла
   ;
        (команда !ЕЕ!).
   ;
   ;
        2) Если файлу присваивается имя, ранее уже
   ;
        использованное для другого файла, сохраненного в памяти
        СТС, ранее сохраненный файл будет ЗАТЕРТ.
   ;
   ; Пример: !ЕЕ!
        @TELEDEF.TEL
   ;
       ; последняя строка
   ;
```

; последняя строка (гарантирует <CR>после имени файла)

Е. ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ

E1. SNMP-ОТКЛИКИ (ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛЯ АВ 1.3.3)

Отсылаемые SNMP-отклики имеют следующие поля:

Поле	Тип	Описание	Пример
ctcSource	Octet String	Системное имя (макс. 20 символов)	CTC
ctcDate	Octet String	Дата	01.12.2001
ctcTime	Octet String	Время	12:30:00
ctcDevice	Integer32	Место ошибки (0 - системный блок, 1 – 5 модули 1 – 5)	0
ctcErrorBit	Integer32	Бит ошибки (015)	0
ctcPriority	Octet String	Приоритет ошибки (W – предупреждение, A – ошибка)	A
ctcSetClear	Octet String	Состояние ошибки (С – сброшена, S – установлена)	S
ctcDeviceDesc	Octet String	Текстовое сообщение по полю ctcDevice	Frame
ctcErrorText	Octet String	Текстовое сообщение по ошибке	Failure of external
			time acceptance

Соответствующий модуль MIB с именем СТС. МIB поставляется вместе с программным обеспечением СТСW. Он находится в каталоге \DATA.

E2. РЕЖИМ SNMP-КЛИЕНТ (ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ МОДУЛЯ АВ 1.3.3)

Асимметрия: компенсация различий во времени передачи и приема.

Подсеть вещания: подсеть, в которой будут рассылаться пакеты вещания.

Время ожидания [с]: максимальное время ожидания ответа, выполняет затем следующий запрос.

Размер фильтра: количество пакетов данных времени, необходимых для синхронизации.

Интервал [c]: В режиме Клиент пауза между двумя запросами в пределах одной последовательности запросов. При первоначальном старте устанавливается интервал 1 секунда, в каждой следующей последовательности запросов значение интервала удваивается вплоть до достижения установленного значения интервала.

В режимах Вещание и Прослушивание интервал – это пауза между двумя пакетами данных времени.

Разброс времени [мс]: Данный параметр характеризует разброс времени прихода числа UDP-пакетов за заданный период времени. Иногда этот параметр называют «разброс задержек». Данный параметр вычисляется следующим образом. Источник, отправляя пакет Ответчику, присваивает ему временную метку. Когда Ответчик принимает пакет, он присваивает ему еще одну временную метку. На основании этих меток Ответчик вычисляет время передачи каждого пакета по сети. В тесте передача пакетов между Источником и Ответчиком производится пачками. Например, каждую минуту в каждом направлении передается пачка из 500 пакетов. Для каждой пачки вычисляется среднее арифметическое значение разброса времени прихода пакетов. Так вычисляется разброс в одну и другую сторону, затем из этих значений выбирается наибольшее. Это и есть разброс времени прихода пакетов или «разброс времени» между парой IP-адресов (Источником и Ответчиком). Пакеты, имеющие разброс времени прихода пакетов, большие среднего значения, отбрасываются.

Макс. время ответа [мс]: Запросы, которые прошли за большее время, отбрасываются.

Мин. действ. пакетов: количество пакетов времени, которые должны быть действительны после фильтрации для осуществления синхронизации.

Уровень стратума: минимальный уровень стратума, требуемый (S)NTP-сервером.

Пауза [с]: пауза между двумя последовательностями запросов. При первоначальном старте устанавливается пауза в 1 секунду, после каждой следующей последовательности запросов значение паузы удваивается вплоть до достижения установленного значения паузы.

Порт: используемый порт.

Источник 1: главный сервер времени.

Источник 2: дополнительный сервер времени, если источник 1 не доступен или данные не действительны.

Источник 3: дополнительный сервер времени, если источник 2 не доступен или данные не действительны.

Источник 4: дополнительный сервер времени, если источник 3 не доступен или данные не действительны.

Уровень стратума: уровень стратума СТС в синхронизируемом состоянии. При потере синхронизации (Ошибка: потеря внешней синхронизации) уровень стратума понижается до 15 и в пакете времени устанавливается условие ошибки (часы не синхронизированы).

Потеря синхр. [c]: Максимальный допустимый промежуток времени без синхронизации (S)NTP-сервера, используемый в пакетах SNTP.

Задержка [с]: допустимая задержка при установлении соединения.

Нижеследующие рисунки иллюстрируют различные параметры, которые можно настроить в режиме SNMP-КЛИЕНТ.



Через промежуток времени, равный параметру Пауза [c], СТС инициирует последовательность из n запросов, причем значение n отображает параметр Размер фильтра. Отдельные запросы следуют через промежутки времени, равные параметру Интервал [c]. Параметры максимальное время ответа [мc], которого требуется ждать, а также Асимметрия могут быть настроены.



Все пакеты SNTP, которые находятся в пределах ± Разброс времени, являются действительными. Вся последовательность запросов считается действительной, если количество действительных пакетов не меньше, чем Мин. действ. пакетов, и выполняются следующие условия: время прохождения запроса меньше, чем Макс. время ответа [мс], время работы без синхронизации сервера меньше, чем Потеря синхр. [с] и уровень стратума сервера не меньше, чем заданный уровень.
ЕЗ. ПРОТОКОЛ NMEA 0183

Для синхронизации от приемника GPS с протоколом NMEA (настройка синхронизации GPS-NMEA, см. п.7.1) действуют следующие параметры:

Протокол:	NMEA 0183, начиная с версии 2.0
Интерфейс:	RS232 или r RS422
Параметры связи:	4800 Бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит, четность - нет
Синхронизация:	сигнал 1 PPS (открытый коллектор)
Ожидаемые пакеты	NMEA GGA (качество приема)
	ZDA (UTC время и дата)

Важно:

Выдаваемые приемником пакеты NMEA должны:

1) автоматически отсылаться приемником не реже, чем каждые 10 секунд.

или

2) отсылаться по запросу от СТС (\$xxGPQ,ZDA*FF и \$xxGPQ,GGA*FF)

По обстоятельствам возможна необходимость переконфигурации используемого приемника.

Е4. ПРОТОКОЛ IF 482

Для синхронизации с помощью последовательных файлов формата IF482 (настройка синхронизации IF482, см. п.7.1) действительны следующие параметры:

Протокол:	Файл IF482, формат см. ниже
Интерфейс:	RS232 или RS422
Параметры коммуника	ии: 9600 Бод, 7 битов данных, 1 стоп-бит, чет
Синхронизация:	Посылка заканчивается в начале указанной в файле
-	секунде
Цикл:	1 секунда

Формат:

Байт №	Значение	Символ	НЕХ-код
1	Символ начала	0	4F
2	Контроль*	А или М	41 или 4D
3	Сезон (зима/лето)	W или S	57или 53
4	Год, десятки	09	3039
5	Год, единицы	09	3039
6	Месяц, десятки	0 или 1	30 или 31
7	Месяц, единицы	09	3039
8	Число, десятки	03	3033
9	Число, единицы	09	3039
10	День недели (ПнВс)	17	3137
11	Часы, десятки	02	3032
12	Часы, единицы	09	3039
13	Минуты, десятки	05	3035
14	Минуты, единицы	09	3039
15	Секунды, десятки	05	3035
16	Секунды, единицы	09	3039
17	Символ окончания	<cr></cr>	0D

*) При корректном приеме времени передатчика выдается символ «А».

Если выдается символ «М», передатчик в течение более чем 12 часов не мог принять сигнал времени.

Е5. ПРОТОКОЛ SNMP

Вывод строки ASCII длиной 65 символов при каждом изменении состояния ошибки (настройка SNMP, см. п.11.1.1). Uuman davia Deara DC422

> 45 45

> 45

Интерфейс:	RS232 или RS422
Параметры коммуникации:	9600 Бод, 7 битов данных, 1 стоп-бит, чет
Цикл вывода:	при каждом изменении состояния ошибки

Формат:

Байт №	Значение	Символ	НЕХ-код
1-3	Обозначение	CTC	43 54 43
4-20	Резерв для обозначения	<ПРОБЕЛ>	20
21	Разделитель	<ПРОБЕЛ>	20
22-31	Марка даты (UTC)	dd.mm.yyyy	
32	Разделитель	<ПРОБЕЛ>	20
33-40	Марка времени (UTC)	hh:mm:ss	
41	Разделитель	<ПРОБЕЛ>	20
42	Начало поля адреса	А	41
43	Адр. подсети, hex, ст.	0F	30 39 / 41
44	Адр. подсети, hex, мл.	0F	30 39 / 41
45	Сист. адрес, hex, ст.	07	3037
46	Сист. адрес, hex, мл.	0F	30 39 / 41
47	Слот модуля, десятки ¹⁾	0	30
48	Слот модуля, единицы ¹⁾	05	3035
49	Разделитель для блока/линии	U	55
50	Блок или линия в модуле ²⁾	04	3034
51	Разделитель	<ПРОБЕЛ>	20
52	Начало поля ошибки	E	44
53-56	Аппаратн. код модуля ³⁾	XXXX	3039
57	Разделитель -		2D
58	Номер бита ошибки, десятки ⁴⁾	01	3031
59	Номер бита ошибки, единицы ⁴⁾	09	3039
60	Разделитель	<ПРОБЕЛ>	20
61	Приоритет ошибки	А	41
62	Разделитель	<ПРОБЕЛ>	20
63	Состояние ошибки (set/clear)	S/C	53/43
64	Символ окончания файла	<cr></cr>	0D
65	Символ окончания файла	<lf></lf>	0A

¹⁾ Слот модуля: 00 – системный блок, 01...04 – слоты А...Е
²⁾ Линия: 00 – системный блок, 01...04 – линии модуля
³⁾ Аппаратный код модуля: 0000 – системный блок, 4000 – AB4.0.0, 4001 – AB4.0.1, 4030 – AB4.3.0,...
⁴⁾ Номер бита ошибки: см. приложение Г.

Пример.

CTC		27.05.2003	10:55:34	A010102	2U1 E4010-0	01	А	S	<cr></cr>	<LF $>$
1	10	20	30	40	50	60	63	64 6	55	

Еб. ПРОТОКОЛ «ПО ЗАПРОСУ»

Адресуемый удаленный опрос состояния ошибок СТС. Этот протокол не выдает подробной расшифровки ошибок (настройка «по запросу», см. п.11.1.1).

Интерфейс:	RS232, RS422 или RS485
Параметры коммуникации:	9600 Бод, 7 битов данных, 1 стоп-бит, чет
Цикл вывода:	по запросу подключенного устройства

Формат строки запроса:

Байт №	Значение	Символ	НЕХ-код
1-3	Обозначение	CTC	43 54 43
4	Адр. подсети, hex, ст.	0F	30 39 / 41 45
5	Адр. подсети, hex, мл.	0F	30 39 / 41 45
6	Сист. адрес, hex, ст.	07	3037
7	Сист. адрес, hex, мл.	0F	30 39 / 41 45

Формат строки ответа:

Байт №	Значение	Символ	НЕХ-код
1-3	Обозначение	CTC	43 54 43
4	Адр. подсети, hex, ст.	0F	30 39 / 41 45
5	Адр. подсети, hex, мл.	0F	30 39 / 41 45
6	Сист. адрес, hex, ст.	07	3037
7	Сист. адрес, hex, мл.	0F	30 39 / 41 45
8	Разделитель :		3A
9-10	Состояние ошибки	OK/ER	4F 4B/45 52

Пример:

Запрос: СТС0101

Ответ: СТС0101:ОК

Ж. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соответствие стандартам Габаритные размеры	EN 50081-1 / EN 61000-6-2 / EN 50121-4 / EN 60950 19", 3х28 юнитов, ВхШхГ=128х142х265 мм
Macca	Ок. 3 кг
Температура эксплуатации	От 0 до 50°C, 10-90% отн. влажности, без конденсата
Микропроцессор	16-разрядный, буферизованная RAM, часы, flash-память
Литиевая батарея	Срок действия при хранении: 2 года
	Срок действия при эксплуатации: 15 лет
Индикатор	4x20 символов с подсветкой экрана
Язык меню	Русский и английский по выбору
Клавиатура	Алфавитно-цифровая с навигационными кнопками
Точность хода	Выдача времени (с синхронизацией) +/- 10 мсек абсолютная
	Метка времени (АВ 4.1.0, с синхронизацией) +/- 0,1 мсек абсолютная
	Автономная работа (стандартный кварц) +/- 0,1 сек в сутки при 20°C±5°C
Программы реле	99 недельных программ, 64 канальные программы, всего 1000 ячеек памяти для записи программ, три управляющих входа для сумеречных
**	выключателеи и т.п.
Часовые пояса	80 запрограммированных и 20 произвольно программируемых с помощью компьютера
Источники синхронизации	DCF, MSF, GPS-TSIP, GPS-NMEA (RS232 / RS422 по выбору, пакеты GGA и ZDA не реже, чем каждые 10 сек. или по запросу, Query), IF482-файлы обмена (RS232 / RS422 по выбору), минутные импульсы, сеть с SNTP (только при наличии модуля AB 1.3.3), CAS или без синхронизации
	(автономная работа)
Входы синхронизации	Активная токовая петля для двухпроводных DCF-, MSF-приемников, 2
системного блока	интерфейса (RS232 и RS422 (RS485 только для CAS)) для синхронизации от GPS, с помощью периодических последовательных ASCII файлов обмена (формат MB, IF482) или протокола CAS, вход для синхроимпульса 1PPS от CPS (отполнитель)
	GPS (открытый коллектор).
Выход DCF	Синтетический (программно генерируемыи) выход DCF с возможностью выбора часового пояса на пассивной токовой петле.
	Опторазвязка: Umax = 35 B=, Ion = 1015 мА, Ioff = 2 мА при 20 B=
Выход ошибки	Размыкающий релейный контакт
	Мощность переключения:
	макс. 150 B= / 1 A / 30 Вт или. 125 В~ / 1 A / 60 ВА
Постоянное напряжение пита	нияНоминальное напряжение 24 B= 19 – 32 B
	Номинальное напряжение 48 B= 38 – 60 B
	Номинальное напряжение 60 B= 50 – 72 B,
	см. приложение Г1
Плавкий предохранитель	6 AT / 5 x 20 мм
Потребление тока	предохранитель системного блока для входа внешнего питания и батареи 24 В
-	Системный блок (подсветка выключена) – 30 мА
	Системный блок (подсветка включена) – 75 мА
	Импульсный модуль (АВ 4.0.х) без нагрузки – 15 мА
	Генератор кодированных сигналов (AB 4.2.0) без нагрузки – 30 мА
	Модуль MOBALine (AB 4.3.0) без нагрузки – 80 мА
	Последовательный модуль (AB 4.1.0) = 15 мА
	Программный модуль (АВ 9.0.0) = 5 мА
	Модуль сетевого процессора (AB 1.3.3) = 60 мА 48 B
	Системный блок (полсветка выключена) – 22 мА
	Системный блок (подсветка включена) – 55 мА

	Импульсный модуль (AB 4.0.x) без нагрузки – 15 мА Генератор кодированных сигналов (AB 4.2.0) без нагрузки – 20 мА Последовательный модуль (AB 4.1.0) = 15 мА Программный модуль (AB 9.0.0) = 5 мА
Блок питания (AB 5.0.x)	Модуль сетевого процессора (АВ 1.3.3) = 55 мА Вход: 180 – 264 В~ / 50 – 60 Гц / макс. 100 ВА Выход:
	AB 5 0 0 = 27 8 B= (номинальное значение 24 B=)
	AB 5 0 1 = 55 6 B = (номинальное значение 48 B=)
	AB $5.0.2 = 69.5$ B= (номинальное значение 60 B=)
	Предохранитель: $3.15 \text{ AT} / 5 \times 20 \text{ мм}$
Импульсный модуль	Количество линий:
(AB 4.0.x)	AB 4.0.0 = 4, AB 4.0.1 = 2
	Режим линии: 1 сек., 1/8 мин., 1/5 мин., ¹ /2 мин., 1 мин., DCF
	Длительность импульса: 0.1 – 9.9 сек. (границы зависят от режима линии)
	Длительность паузы: 0.1 – 9.9 сек. (границы зависят от режима линии)
	Период: 60 сек., 12 часов., 24 часа., 1 неделя
	Ток: до 1 А импульсного тока на линию
	Напряжение: 24 / 48 / 60 В= (в соответствии с питанием)
Генератор кодированных	Количество линий: 2
сигналов (АВ 4.2.0)	Режим линии: IRIG-B Std, IRIG-B Std 12h, IRIG-B123, IRIG-B DIEM, AFNOR A, AFNOR C, IRIG-E DIEM, DCF-FSK
	Напряжение холостого хода:
	Усиление: 0% -> амплитуда ≈ 0,5 Upp;
	Усиление: 50% -> амплитуда ≈ 1,8 Upp;
	Усиление: 99% -> амплитуда ≈ 5,6 Upp;
	(если в режиме IRIG усиление 30% -> амплитуда ограничена ≈ 1 Vpp)
	Полное сопротивление: Ri < 50 Ом
	Выходы оптопары: макс. 20 мА / макс. 50 В
Модуль MOBALine	Количество линий: 2
(AB 4.3.0)	Режим линии: 10 сек, 1/2 мин или миншаг
	Ток: до 700 мA/eff на линию
_	Напряжение: 20 В
Последовательный модуль	Количество линий: 2
(AB 4.1.0)	Режим линии: RS232 / RS422, переключается
	Скорость передачи: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Бод
	Количество битов данных: 7 или 8
	Количество стоп-битов: / или 8
	Фаил оомена: стандартный фаил формата IF482, 9 мест для фаилов других
	форматов
	ГОЧНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ: Бар матримира амирании (ам. $\pm 8.7.0$) ± 1.0 марти
	оез источника синхронизации (см. п. 8. 7.9) - \pm / 100 мсек,
	С синхронизациси от ОГ S (см. п. 8. 7.9) - $\frac{1}{2}$ 100 мксск
Программный молуль	Копинество реле: <i>А</i>
(AB900)	Контакты: 1 перекилной контакт на реле
(111) (100)	Monumerts Kommytaning, make $24 \text{ B} / 5 \text{ A} / 150 \text{ Bt}$
	Make $230 \text{ B} / 5 \text{ A} / 1250 \text{ BA}$
Молуль сетевого процессора	Полключение: 10Base-T (10 МБит/сек) Ethernet LAN на RI45
(AB 1.3.3)	Функции: стек TCP/IP для синхронизации компьютеров или синхронизации
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	СТС через SNTP V3 (RFC 1769). SNMP отклики и Email для
	централизованного контроля СТС, настройки меню или подключения через
	Telnet

Модуль внутреннего источника резервного питания (AB 2.0.8)	Тип: герметичный свинцовый аккумулятор Номинальные значения: 24 В= / 0,8 Ач Зарядка: от блока питания АВ 5.0.0 Схема защиты от глубокой разрядки системного блока отключает батарею при 18 В=
Блок внешнего источника резервного питания (М24-3.2)	Тип: герметичный свинцовый аккумулятор Номинальные значения: 24 В= / 3,2 Ач Зарядка: от блока питания АВ 5.0.0 Габаритные размеры: 19", 3х28 юнитов Схема защиты от глубокой разрядки системного блока отключает батарею при 18 В=

3. КОН ФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Расположение модулей в слотах (отметить элементы конфигурации)

		А	В	С	D	E
AB 5.0.0	Блок питания 24 В					
AB 5.0.1	Блок питания 48 В					
AB 4.0.0	Импульсный модуль (4 шлейфа)					
AB 4.0.1	Импульсный модуль (2 шлейфа)					
AB 4.3.0	Модуль M OB A L ine					
AB 4.1.0	Модуль последовательной передачи данных					
AB 9.0.0	Программный модуль					
AB 1.3.3	Модуль сетевого процессора					
AB 2.0.8	Модуль запаса хода (батарея)					

Замечание:

Используя клавишу mod в главном меню можно просмотреть текущую конфигурацию модулей, за исключением модуля AB 2.0.8.

Использование линий (заполнить таблицу)

Слот	Ли ния	Описание линии

Пример заполнения

D	1	
В	і имп.	ЛИНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ ПЕРВЫИ ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ

ЗАКАЗАТЬ