

Наличие дополнительных функций (в зависимости от исполнения)						
Наименование функции и краткая характеристика	Исполнение механизма					
	00	01	02	03	04	05
Интерфейс для внешней связи RS485	-	+	+	-	+	+
Датчик положения выходного органа (токовый выход) 4-20мА, подстраиваемый под ход арматуры методом калибровки при настройке хода механизма	-	+	+	-	+	+
Релейные выходы включателей по положению: нормально разомкнутые контакты ~ 230,5А	-	-	+	-	-	+

Примечание «-» - функция отсутствует; «+» - функция присутствует.

Чертежи

