Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

# АГО-200, АГО-600 аппаратура громкоговорящего оповещения



торговый дом

ВТОМАТИК

Аппаратура громкоговорящего оповещения АГО предназначена для организации громкоговорящего оповещения пассажиров на вокзалах и перронах небольших станций, а также симплексную связь между кассиром (оператором) и пассажиром (абонент), разделёнными друг от друга перегородкой или стеной в помещениях с повышенным уровнем шума. Дополнительно аппаратура позволяет транслировать информационные или музыкальные сообщения с микрофона и магнитофона.

Аппаратура громкоговорящего оповещения может применяться в билетных кассах, справочных бюро, бензозаправках и т. д. Функциональным аналогом является Диалог — 3М.

## Стандартная комплектация:

- усилитель трансляционный УТ200М;
- аппаратура «Пассажир-кассир» АПК;
- внутренние и наружные громкоговорители поставляются по дополнительному заказу;
- паспорт.

## Функции усилителей АГО-200, АГО-600:

- громкоговорящее оповещение по фидеру;
- подключение двух линий связи с пультами операторов;
- работа от линейного и микрофонного входов;
- возможность подключения регистрирующего устройства для записи переговоров;
- защита от короткого замыкания в нагрузке;
- регулировка уровня и АЧХ передаваемых сигналов;
- гальваническая развязка входов и выходов;
- оптическая индикация включенного состояния;
- возможность установки в стойку стандарта 19".

#### Функции пульта оператора аппаратуры АПК:

- передача и прием речевой информации между оператором и абонентом;
- независимая регулировка уровней звуковых сигналов от оператора и абонента;
- два режима управления диалогом (с помощью кнопки на пульте оператора или с помощью выносной педали);
- регулировка чувствительности микрофонов пассажира и кассира;
- регулировка порога срабатывания трактов передачи и приема.

#### Функции устройства абонентского аппаратуры АПК:

- передача речевой информации от абонента к оператору;
- прием речевой информации от оператора.