

ТЕРМИНАЛЫ весовые



Весовые терминалы используются для отображения текущего веса груза, регистрации результатов измерений и управления процессом взвешивания в составе весового оборудования.

Индикаторное табло предназначено для дублирования результатов измерений весового терминала.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Наименование	Терминал							Индикаторное табло	
	Т9		Т10	Т11	Т11s	Т12 (Ц)	Т15	ДИ1	ДИ2
Модель	Стандарт	Экстра							
Внешний вид									
Модели весов для комплектации	Все модели весов	Все модели весов	УВЕ, ТВ, дозаторы	Все модели весов, кроме ВА, ВЖ и дозаторов	Все модели весов, кроме ВА, ВЖ и дозаторов	ВА (Ц) и ВЖ (Ц)	Все модели весов, кроме ВА, ВЖ и дозаторов	Все модели весов с терминалом Т7 и Т9	Все модели весов с терминалом Т7 и Т9
Класс точности	III							-	
Материал корпуса	Пластик	Силумин	Сталь	Пластик	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Пластик	Сталь	Пластик
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	250x150x160	240x120x60	190x110x120	190x120x60 (без кронштейна)	200x110x60 (без кронштейна)	230x165x135	142x120x160	545x55x180	780x60x260
Степень защиты, IP	IP54	IP66	IP54	IP54	IP54	IP65	IP54	IP54	
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40			-15...+40	20...+50	-20...+40	-10...+40	-25...+60	
Тип клавиатуры	Пленочная							Нет	
Тип индикации	Светодиодный			ЖК		Светодиодный			
Высота символов, мм	25	25	20	30	30	20	20	80	130
Масса / масса с аккумулятором, кг	0,7/1,5	3,0/3,8	2,0	0,7 /0,8	1,2/1,3	1,9/2,7	0,3	3,9	6,1
Длина кабеля, м *	5								

Наименование	Терминал						Индикаторное табло		
	Т9		Т10	Т11	Т11s	Т12 (Ц)	Т15	ДИ1	ДИ2
Модель	Стандарт	Экстра							
Внешний вид									
Комплектация RS-232**	+	+	на заказ	на заказ RS-232/RS-485		+	-	-	
Работа от сети 220 В	+	+	+	+		+	+	+	
Работа от аккумулятора (опция), ч	25	25	-	30		25	25	-	
Функции									
Автоматическая установка на «ноль»	+		+	+	+	+	+	-	
Запоминание тары	+		-	+	+	+	+	-	
Суммирование	Под заказ		-	+	+	+	+	-	
Счётный режим	Под заказ		-	-	-	-	-	-	
Режим взвешивания животных	+		-	+	+	-	-	-	
Двухдиапазонный режим	+		-	+	+	+	+	-	
Режим экономии энергии	-		-	+	+	+	-	-	
Режим дозирования	-		+	-	-	-	-	-	
Защита от радиопомех	+		-	+	-	-	-	-	

* Длина кабеля под заказ до 100 м.

** Комплектация разъёмом RS-485 под заказ.

*** Предусмотрено до 8 релейных выходов (каждый выход по дополнительному заказу).

Гарантийный срок эксплуатации:

- В случае поставки в комплекте с грузоприемной платформой соответствует сроку гарантийного обслуживания весов, указанному в руководстве по эксплуатации на весы.
- В случае отдельной поставки – 12 месяцев со дня продажи весового терминала.

Стандартный комплект поставки

Т9	Т10	Т11	Т11s	Т12 (Ц)	Т15
- Весовой терминал Т9. - Руководство по эксплуатации	- Весовой терминал Т10. - Руководство по эксплуатации	- Весовой терминал Т11 с кронштейном. - Адаптер (6 В, 1 А). - Комплект батарей (аккумуляторов). - Руководство по эксплуатации.	- Весовой терминал Т11s с кронштейном. - Адаптер (6 В, 1 А). - Комплект батарей (аккумуляторов). - Руководство по эксплуатации.	- Весовой терминал Т12 (Ц). - Руководство по эксплуатации.	- Весовой терминал Т15. - Адаптер (12 В). - Разъем для подключения аккумулятора. - Руководство по эксплуатации.