



СО-1П сигнализатор уровня осадка



Переносной сигнализатор осадка СО-1П используется для сигнализации уровня оптически плотного осадка (активный ил, песок и т.п.) в жидкой среде; комплектуется батарейным блоком питания и маркированным кабелем.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Описание прибора

При включении сигнализатора загорается зеленый светодиод «ПИТАНИЕ». Если зеленый светодиод мигает, то необходимо заменить батарейки. Наличие осадка ослабляет интенсивность инфракрасного излучения, и при достижении минимального уровня интенсивности загорается красный светодиод «ОСАДОК». Для настройки чувствительности сигнализатора следует снять крышку блока питания. Интенсивность излучения регулируется подстроечным резистором синего цвета, расположенным под крышкой блока питания БП. При вращении винта по часовой стрелке интенсивность излучения увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается. При изготовлении устанавливается максимальное значение интенсивности инфракрасного излучения. Для замены батареек необходимо открыть крышку блока питания БП.