



ВИС-Т-И индикатор вертикали для вискозиметров



Индикатор вертикали для вискозиметров

Предназначен для контроля вертикальности установки вискозиметров в ванне термостата.
Установка вискозиметров в ванне термостата используя индикатор вертикали: