

ЗАКАЗАТЬ



Общество с ограниченной ответственностью «Метеоприбор»
(ООО «Метеоприбор»)

**БУДКА ПСИХРОМЕТРИЧЕСКАЯ
БП-1**

Паспорт

МЕКР.301172.003ПС



Содержание

1 Основные сведения об изделии.....	4
2 Краткое описание	4
3 Основные технические данные.....	6
4 Комплектность.....	6
5 Техническое обслуживание	6
6 Гарантии изготовителя (поставщика).....	7
7 Свидетельство об упаковывании.....	7
8 Свидетельство о приемке	7
9 Транспортирование и хранение	8
10 Утилизация.....	8



1 Основные сведения об изделии.

1.1 Будка психрометрическая БП-1 МЕКР.301172.003

Дата выпуска (изготовления) _____;

Заводской номер _____

Изготовитель – ООО «Метеоприбор»;

644008, Россия, г. Омск, ул. Горная, д. 16, помещ. 2

1.2 Будка психрометрическая БП-1 (далее – будка) предназначена для защиты метеорологических приборов от действия атмосферных осадков, порывов ветра и солнечной радиации.

2 Краткое описание

2.1 Будка психрометрическая БП-1 (рисунок 1) состоит из четырех жалюзийных стенок, пола, потолка и крыши, установленных на деревянном каркасе. Стенки представляют собой двойной ряд тонких деревянных планок-жалюзи, наклоненных внутрь и наружу будки под углом 45° к горизонту. Планки-жалюзи защищают термометры, установленные в будке, от попадания на них прямой солнечной радиации и одновременно обеспечивают свободный доступ воздуха.

2.2 Передняя стенка устанавливается на двух петлях и служит дверцей. Пол будки состоит из трех досок, причем средняя доска установлена несколько выше двух крайних для улучшения вентиляции будки. Потолок будки горизонтальный, сплошной.

2.3 Над потолком будки для уменьшения ее нагревания и обеспечения свободного прохождения воздуха установлена под наклоном крыша, с небольшими навесами над стенками.

Внутри будки устанавливается штатив М-33 (комплектуется по заявке заказчика) для размещения на нем психрометрических термометров, гигрометра и психрометрического стаканчика с водой.




Рисунок 1 – Габаритный чертеж будки психрометрической БП-1




Рисунок 2 – Крепление крыши будки психрометрической БП-1



3 Основные технические данные.

3.1 Габаритные размеры (внутренние), мм $460 \times 290 \times 525$.

3.2 Допустимые отклонения размеров, мм ± 5 .

3.3 Масса кг, не более 25.

Будки рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха – 75, + 70°C.

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки Будки психрометрической МЕКР.301172.003 должен соответствовать таблице 1.1

Таблица 1.1

Наименование и обозначение	Количество	Примечание
Будка психрометрическая без крыши БП-1М.00.00	1 шт.	
Уголок передний БП-1М.00.06	2 шт.	
Уголок задний БП-1М.00.07	2 шт.	
Крыша БП-1М.00.06	1 шт.	
Завертка накладная 3Ф2 П ГОСТ 5090-86	1 шт.	
Шуруп 4-3х16.016 ГОСТ 1145-80	20 шт.	
Шуруп 4-4х60.016 ГОСТ 1145-80	4 шт.	
Штатив М-33 МЕКР.305227.001	1 шт.	по требованию заказчика
Паспорт МЕКР.301172.003ПС	1 экз.	

5 Техническое обслуживание.

5.1 Наблюдатели обязаны постоянно следить за состоянием будки, не допуская ухудшения ее качества.

5.2 Систематически (не реже одного раза в месяц) следует очищать будку от пыли (стенки, жалюзи, пол, потолок, крышу), протирая ее влажной тряпкой или сухой кистью;

5.3 Не реже одного, двух раз в год будку следует мыть теплой водой с мыльным раствором, а при необходимости - заново красить. В случае плохо окрашенной будки или облупившейся со временем краски в дождливую и влажную погоду влага впитывается, а затем испаряется, что ведет к искажению результатов наблюдений.

5.4 Зимой при подготовке установок к наблюдениям нужно осторожно удалять кистью или небольшой метелочкой снег и изморозь снаружи и внутри будки, а также счищать снег с крыши будки.



6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие будки психрометрической БП-1 конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

6.2 Срок гарантии устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев со дня изготовления предприятием - изготовителем.

7 Свидетельство об упаковке

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ		
Будка психрометрическая БП-1	МЕКР.301172.003	№
наименование изделия	обозначение	заводской номер
Упакован(а) <u>ООО «Метеоприбор»</u> согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документацией.		
_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число		

8 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ		
Будка психрометрическая БП-1	МЕКР.301172.003	№
наименование изделия	обозначение	заводской номер
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.		
Начальник ОКК		
МП	_____	_____
	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число		



9 Транспортирование и хранение

9.1 Будка психрометрическая БП-1 должна храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 %, при отсутствии паров кислот и других едких веществ, вызывающих коррозию деталей.

9.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Внимание!!! Запрещается переносить будку, удерживая за планки жалюзи.

10 Утилизация

10.1 Будка психрометрическая БП-1 не представляет опасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

10.2 Утилизацию отработавших срок службы или вышедших по каким-либо причинам из строя будок проводить по усмотрению потребителя.

ЗАКАЗАТЬ