



Ультраснап тест для определения АТФ на поверхности



Тест представляет собой стерильную пробирку с предувлажненным тампоном для взятия смыва с поверхности и жидким ферментом люциферин - люцифераза, который поступает внутрь пробирки при переламывании запорного клапана.

Данный тест дает количественный анализ о наличие плесени, дрожжей, микроорганизмов и остатков продукции.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Описание прибора

Правила пользования, общее время 30 секунд. Порядок действий:

- Проведите пробником Ультраснап по поверхности (10 см x10 см).
- Закройте пробник Ультраснап, надломите клапан и выдавите реагент..
- Поместите пробник Ультраснап в прибор SystemSURE Plus..
- Ознакомьтесь с результатами.