Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

## Константа-ТС твердомер металлов статический



торговый дом

Малогабаритный прибор Константа-TC — это твердомер металлов статический с внешним преобразователем, использующийся для измерения твердости цветных металлов, а так же сталей низкой и средней твёрдости и др. материалов. Данный аппарат реализует прямой метод непосредственного измерения твердости в соответствии со стандартами DIN 50157 и ASTM B724. Возможно измерение твердости поверхностного слоя, чувствительных к царапинам или полированных деталей, а также тонких изделий, профилей и труб с толщиной стенок менее 2 мм. Особенностью твердомера Константа-TC является отсутствие влияния на показания материала и габаритов объекта контроля.

## Особенности

- Проведение измерений прямым методом;
- Возможность измерения твердости на изделиях из широкого спектра материалов (цветные металлы и сплавы, стали, пластики) без предварительной калибровки;
- Отсутствие влияния толщины (от 2 мм) и массы объекта контроля на результаты измерения;
- Матричный индикатор и расширенная клавиатура, построенная по принципу «одна кнопка одна функция», обеспечивают простоту работы с прибором;
- Возможность оперативного просмотра статистики в процессе изменений с усреднением и по группам, записанным в память прибора;
- Возможность проведения допускового контроля;
- Подсветка индикатора;
- Возможность записи результатов измерений в памяти прибора с последующей передачей в IBM PC по каналу USB 2.0 для хранения, статистической обработки и документирования с использованием программы «Constanta-Data».

## Основные технические характеристики прибора

Шкалы твердости	HRC, HB, HV, HRA, HRB, HRN15, HRN30, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45, HSD
Диапазон измерения твердости:	
по Бринеллю, НВ	20650
по Виккерсу, HV	201000
по Шору, HSD	23102
Основная погрешность измерения:	
по Бринеллю, НВ	10
по Виккерсу, HV	12
по Шору, HSD	2
Преобразователь:	
Масса, гр	300

## Комплект поставки

- Прибор с преобразователем;
- Аккумуляторы AAA 4 шт.;
- Зарядное устройство;
- Руководство по эксплуатации;
- Методика поверки;
- Диск с программой связи с IBM PC и обработки измерительной информации «Constanta-Data»;
- Кейс.